



(D) Btx * 32700 #

<http://andiradio.dyndns.org>

12/87

RR 1650



Fig. 2
Anschluss des Grundig Service-Schaltungsblattes und der Bedienungsanleitung für den Grundig RR 1650.

(D)

Inhaltsverzeichnis

① ② ③ Seite

Sicherheitshinweise

Contents

Page

Safety Instructions

2

Mechanischer Teil

Mechanical Section

2

Allgemeines zum mechanischen Teil

General notes relating to the mechanical section

2

1 ... 7. Ausbauhinweise

1 ... 7. Disassembly instructions

2 ... 7

Seilzug

Dial cord

7

Elektrischer Teil

Electrical Section

8

Allgemeines zum elektrischen Teil

General notes relating to the electrical section

8

Cassettentell Einstellung

Tape deck adjustment

8

1. Bandgeschwindigkeit

1. Tape speed

8

2. Gleichlauf

2. Synchronism

8

3. Kopfspalt - Senkrechtkstellung

3. Vertical adjustment of head gap

9

4. HF - Oszillator

4. HF - oscillator

9

Rundfunk Abgleich

Radio alignment

10

Abgleich - Lageplan

Alignment scheme

11

IC - Block Diagramme

IC block diagrams

11

Druckplattenabbildungen

Illustration of printed plats

12 ... 14

Schaltbild Cassettenteil

Circuit diagram cassette section

15 and 16

Schaltbild Rundfunkteil

Circuit diagram radio section

17 and 18

Explosionszeichnungen

Exploded views

19 ... 22

Ersatzteilliste

List of spare parts

23 ... 28

Technische Daten

Specification

28

ACHTUNG: BEI EINGRIFFEN INS GERÄT SIND DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN NACH VDE 701 (REPARATURBEZOGEN) BZW. VDE 0860 / IEC 65 (GERÄTEBEZOGEN) ZU BEACHTEN.

http://andiradio.dyndns.org
REPARATURFALL DÜRFEN NUR ORIGINALBAUTEILE VERWENDET WERDEN!

Mechanischer Teil

Allgemeines zum mechanischen Teil

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile - die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen - sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Nicht abgebildete Positionen finden Sie in der Ersatzteilliste.

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu lösen, müssen diese nach Abschluß der Reparatur wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit der Mechanik bei, diese sind mit Reinigungsmittel (Testbenzin) zu reinigen.

Magnetische Werkzeuge dürfen nicht in die Nähe des Magnetkopfes gebracht werden.

Vor Service - Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle, sowie der Magnetkopf frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reinigen dieser Teile eignet sich ein spiritus- oder reinigungsbenzingetränktes Wattestäbchen.

Nach jeder Reparatur am Laufwerk sind die Köpfe 154, 305, 308, die Tonwelle, sowie die Andruckrollen 136, 140, 317 mit Spiritus oder Reinigungsbenzin zu reinigen.

ATTENTION: PLEASE OBSERVE THE APPLICABLE SAFETY REQUIREMENTS ACCORDING TO VDE 701 (CONCERNING REPAIRS) AND VDE 0860 / IEC 65 (CONCERNING TYPE OF PRODUCT).

ONLY USE COMPONENTS WITH THE SAME SPECIFICATION FOR REPLACEMENT !

Mechanical Section

General notes relating to the mechanical section

The numbers in the text and on the diagrams are the same as the position numbers in the spare parts list. Parts not included in the spare parts list are denoted by letters. Items not shown in the figures will be found in the spare parts list.

If screws secured with lacquer have to be loosened, they must be resecured in the same manner when the repair is complete.

For the mechanical section to operate reliably it is essential that the rubber surfaces should be cleaned. Such surfaces shall be cleaned using a cleaning agent (cleaning benzene).

Magnetic tools shall not be brought near the magnetic head.

Before commencing service work, ensure that the capstan, the rubber pinch roller and the magnetic head are free from particles produced by tape abrasion. To clean these parts, use a cotton bud saturated in methylated spirits or cleaning benzene.

Each time repair work has been carried out on the drive mechanism, clean the heads 154, 305, 308, the capstan and the rubber pinch rollers 136, 140, 317 with methylated spirits or cleaning benzene.

Ausbauhinweise


1. Gehäusevorderteil abnehmen (Abb. 1)

- Batteriefachdeckel abnehmen und 6 Schrauben a herausdrehen.
- Beide Cassettenfachdeckel durch Drücken der Tasten Stop / Eject öffnen.
- Gehäusevorderteil abnehmen.
- Beim Zusammenbau darauf achten, daß die beiden Umschaltthebel MODE 14 und DIRECTION 15 in die dafür vorgesehene Position gelangen .

Disassembly instructions

1. Removing the Cabinet Front (Fig. 1)

- Remove the battery compartment cover and the 6 screws a.
- Open both cassette compartment lids by pressing the buttons Stop / Eject.
- Remove the cabinet front.
- When reassembling take care that the two switchover levers MODE 14 and DIRECTION 15 are correctly positioned.



2. Laufwerke A und B ausbauen (Abb. 2, 3, 4)

- Gehäusevorderteil Pkt. 1 abnehmen.
- 6 Schrauben **b** herausdrehen.
- LED-Platte **c** vom Seilzugträger **20** abnehmen.
- Seilzugträger **20** aus **Abb. 2**, Gehäuse (ca. 90°) herausschwenken (Abb. 2), dazu Seilzug **nicht** abnehmen.
- Kabelbinder **d** lösen (Abb. 3).
- Gehäuseoberseite etwas in Pfeilrichtung **A** drücken.
- Laufwerke unten (Motor 369) anheben und herausnehmen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Abb. 2

Fig. 2

2. Disassembly of Drive Mechanisms A , B (Figs. 2, 3, 4)

- Remove the cabinet front according to point 1.
- Undo the 6 screws **b**.
- Take out the LED board **c** from the cord pulley support **20**.
- Swing out the cord pulley support **20** from the cabinet (by about 90°) (Fig. 2) **without removing the cord**.
- Open the cable holder **d** (Fig. 3).
- Press the top of the cabinet slightly in the direction of arrow **A**.
- Raise the drive mechanisms (motor 369) from below and remove them.
- Reassembly is in reverse order.




Abb. 3

Fig. 2

① ② ③ = Ausbaureihenfolge
Sequence of disassembly




Abb. 4

Fig. 4




Abb. 5

Fig. 5

- 3. NF-Platte ausbauen (Abb. 6)**
- Laufwerke ausbauen, Pkt. 2.
 - Aufnahme-Zwischenhebel 26 ausbauen.
 - 6 Schrauben d und Schraube e herausdrehen.
 - Trafoabschirmblech durchlösen der 2 Schrauben f ausbauen.
 - Flachbandleitung g von der HF-Platte lösen (Abb. 5).
 - Equalizer-Platte 75 herausnehmen.
 - Dubbing Speed-Taste 31 einrasten.
 - Gehäuseoberseite etwas in Pfeilrichtung A drücken und NF-Platte vorsichtig in Pfeilrichtung B 1 -3 herausnehmen (dabei auf den Dubbing Speed-Schalter 82 achten, Bruchgefahr).

4. HF-Platte ausbauen (Abb. 6)

- Gehäusevorderteil abnehmen, Pkt. 1.
- Skalenzeiger 22 mit Senderwählknopf 18 auf linken Anschlag stellen.
- Drehknopf h (Feinabstimmung) abziehen.
- 4 Schrauben i herausdrehen.
- Gehäuseseitenteil in Pfeilrichtung C drücken und HF-Platte mit der Unterkante zuerst nach vorne herausnehmen, evtl. Masseleitung ablösen und Leitungsverbindungen lösen (Abb. 5).
- Beim Einbau der HF-Platte ist darauf zu achten, daß der Drehkopf Mitnehmer 19 in das Seilrad 10 eingreift (sichtbar durch die Druckplattenaußensparung D links neben dem Drehko., Abb. 6).




Abb. 6

5. Schwunzscheiben wechseln

- Laufwerke ausbauen, Pkt. 2.
- 5.1 Laufwerk A, Schwunzscheiben 232, 233 (Abb. 7).**
 - Staubschutzscheibe 236 und Sicherungsscheibe 235 von der Tonwelle abziehen (Abb. 13).
 - 3 Schrauben j und Schraube k herausdrehen.
 - Trägerplatte 103 mit Motor 102 abnehmen.
 - Riemen 184, 230 bzw. Riemen 211, 230 abnehmen.
 - Schwunzscheibe aus dem Schwunzscheibenlager herausziehen, dabei auf die Scheibe 234 (Abb. 8) achten.
 - Neue Schwunzscheibe einsetzen und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Danach Tonwelle mit Spiritus reinigen.

3. Removing the AF Board (Fig. 6)

- Disassemble the drive mechanisms according to point 2.
- Remove the recording idler arm 26.
- Undo the 6 screws d and screw e.
- Remove the 2 screws f to take out the transformer screening plate.
- Disconnect the ribbon cable g from the RF board (Fig. 5).
- Take out the equalizer board 75.
- Push the dubbing speed button 31 to lock in.
- Press the top of the cabinet slightly in the direction of arrow A and take out the AF board carefully as indicated by arrow B 1 -3. (Take care of the dubbing speed switch 82; risk of fracture!)

4. Removing the RF Board (Fig. 6)

- Remove the front of the cabinet according to point 1.
- Set the pointer 22 by means of the station tuning knob 18 to its extreme left position.
- Pull off the knob h (fine tuning).
- Undo the 4 screws i .
- Press the side of the cabinet in the direction of arrow C and remove the RF board towards the front, lower edge first; if necessary, unsolder the earthing lead and separate the connecting leads (Fig. 5).
- When refitting the RF board take care that the driver of the variable capacitor 19 engages with the cord pulley 10 (visible through the cutout of the printed circuit board D on the left of the variable capacitor, Fig. 6).




Fig. 6

5. Replacement of Flywheels

- Disassemble the drive mechanisms according to point 2.
- 5.1 Drive mechanism A, flywheels 232, 233 (Fig. 7)**
 - Pull off the dust washer 236 and the retaining washer 235 from the capstan (Fig. 13).
 - Undo the 3 screws j and screw k.
 - Take out the supporting plate 103 together with the motor 102.
 - Remove belt 184, 230 and belt 211/230 respectively.
 - Remove the flywheel from the bearing bush taking care of washer 234 (Fig. 8).
 - Fit the new flywheel and reassemble in reverse order. Then clean the capstan with spirit.




Abb. 7

Fig. 7

Abb. 8

Fig. 8

5.2 Laufwerk B, Schwungscheibe 373 (Abb. 9, 10)

- Sperrscheibe 376 (Abb. 10) von der Tonwellenachse abziehen.
- Riemen 368 und 377 abnehmen.
- Schwungscheibe 373 aus dem Schwungscheibenlager herausziehen, dabei auf die beiden Scheiben 374, 375 achten.
- Neue Schwungscheibe einsetzen und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Danach Tonwelle mit Spiritus reinigen.

5.2 Drive mechanism B, flywheel 373 (Figs. 9, 10)

- Remove the detent wheel 376 (Fig. 10) from the capstan shaft.
- Remove the belts 368 and 377.
- Pull out the flywheel 373 from the bearing bush taking care of the two washers 374, 375.
- Fit the new flywheel and reassemble in reverse order. Then clean the capstan with spirit.




Abb. 9

Fig. 9




Abb. 10

Fig. 10

6. Kopfwechsel

- Gehäusevorderteil abnehmen, Pkt. 1.
- 6.1 W-Drehkopf 154 (Laufwerk A) Abb. 11, 12 und 13**
 - Laufwerke ausbauen, Pkt. 2.
 - Tonkopf-Anschlußleitungen von der Leiterplatte 156 ablöten (evtl. markieren).
 - 2 Kopfschrauben 155 herausdrehen und W-Drehkopf 154 wechseln (Einbaulage beachten).
 - Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6. Replacement of the Magnetic Head

- Remove the cabinet front as described under point 1.
- 6.1 Playback rotating head 154 (drive mech./a) Figs. 11, 12, 13**
 - Remove the drive mechanism according to point 1.
 - Unsolder the connecting leads of the magnetic head from the printed circuit board 156 (mark them, if necessary).
 - Undo the 2 head fixing screws 155 and replace the rotating-head 154 (note the mounting position).
 - Reassemble in reverse order.

- Die beiden Schrauben I und m dienen zur Kopfspaltsenkrechstellung (Azimut) und dürfen nicht festgedreht werden.
- Kopfspaltsenkrechstellung siehe Elektrischer Teil Pkt. 3.

- The two screws I and m are provided for vertical adjustment of the head gap (azimuth) and must not be tightened completely.
- See the Electrical Section point 3 for the vertical adjustment of the head gap.




Abb. 11

6.2 AW-Kopf 308 (Laufwerk B) Abb. 10, 11

- Kopfanschlüsse ablösen (evtl. markieren).
- Kopfbefestigungsschrauben 309, 311 herausdrehen und AW-Kopf wechseln.
- Beim Einbau auf die Druckfeder 310 und die Masselötsse n achten.
- Kopfschraube 309 bis zum Anschlag eindrehen.
- Die Kopfschraube 311 dient zur Kopfspaltsenkrechstellung (Azimut) und darf nicht festgedreht werden.
- Kopfspaltsenkrechstellung siehe Elektrischer Teil Pkt. 3.

6.2 Rec./Playback Head 308 (drive mechanism B) Figs. 10,11

- Unsolder the head connecting leads (mark them, if necessary).
- Undo the head fixing screws 309, 311 and replace the record / playback head.
- When reassembling take care of the compression spring 310 and the earth soldering terminal n.
- Screw in the head screw 309 to stop position.
- The head screw 311 is provided for the vertical adjustment of the head gap (azimuth) and must not be tightened completely.
- See Electrical Section point 3 for adjustment of the head gap.




Abb. 12 Fig. 12

SCHWARZ	=	BLACK	=	BK
BRAUN	=	BROWN	=	BN
ROT	=	RED	=	RD
GELB	=	YELLOW	=	YL
GRÜN	=	GREEN	=	GN
BLAU	=	BLUE	=	BU
VIOLETT	=	VIOLET	=	VT
GRAU	=	GRAY	=	GY
WEISS	=	WHITE	=	WH
ROSA	=	PINK	=	PK
ORANGE	=	ORANGE	=	OG

6.3 Löschkopf 305 (Laufwerk B) Abb. 11, 14

- Kopfanschlüsse ablöten.
- 2 Kopfschrauben 307, 307a herausdrehen und L-Kopf wechseln.
- Beim Einbau auf die Druckfeder 306 achten.
- Kopfschraube 307 bis zum Anschlag eindrehen.
- Die Kopfschraube 307a dient zur Höheneinstellung (Bandführung) und darf nicht festgedreht werden.
- Einstellung siehe Pkt. 7.

7. Kopfhöhe einstellen (Laufwerk B) Abb. 14

- Gehäusevorderteil abnehmen, Pkt. 1.
- Kopflehre 180 (Sach. Nr. 34074-180.00) einsetzen.
- Starttaste drücken.

7.1 Löschkopf 305

- Schieber A der Kopflehre zum L-Kopf 305 schieben, dabei muß die Unterseite des Fühlhebels gerade noch an der unteren Bandführung vorbeizuführen sein.
- Einstellbar mit der Kopfschraube 307a (Abb. 14).

7.2 AW-Kopfhöhe überprüfen

- Fühlhebel B der Kopflehre zum AW-Kopf schieben, dabei muß der Fühlhebel B sich zwischen der Bandführungsgabel des AW-Kopfes 308 führen lassen.




Abb. 13

Fig. 13

6.3 Erase Head 305 (drive mechanism B) Figs. 11, 14

- Unsolder the head connecting leads.
- Undo the 2 head screws 307, 307a and replace the erase head.
- When reassembling take care of the compression spring 306.
- Screw in the head screw 307 to stop position.
- The head screw 307a is used to adjust the height of the head (tape guidance) and must not be tightened completely.
- See point 7 for adjustment procedure.

7. Height Adjustment of the Head (drive mech. B) Fig.14

- Remove the cabinet front according to point 1.
- Apply the head gauge 180 (part number 34074-180.00).
- Press the Start button.

7.1 Erase head 305

- Move the slider A of the head gauge towards the erase head 305 so that it is still possible to move the lower edge of the sensing lever past the lower tape guide.

- Readjustment is possible with head screw 307a (Fig. 14).

7.2 Checking the height of the record / playback head

- Move the sensing lever B of the head gauge to the record / playback head so that it is possible to move the sensing lever B within the fork-shaped tape guide of the record / playback head 308.




Abb. 14

Fig. 14

Seilzug

- Zeitverzögerung für Pause

- Gleichfrequenz 7

- Vomageldruck 7

- CR = 18 - 20 V

- FE = 11 - 13 V

- Steuer-Spannung 10 V

Notizen




Abb. 15

Dial cord





Fig. 15

Elektrischer Teil

Allgemeines zum elektrischen Teil

Alle erforderlichen Meßgeräte sind im GRUNDIG - Meßgeräteprogramm enthalten. Angaben über die einzelnen Messungen und Meßschaltungen finden Sie bei den elektronischen Messungen. Buchstaben und Zahlen im \triangle Dreieck weisen auf Meßpunkte im Schaltbild und auf den Druckplatten - Abbildungen hin.

1. Bandgeschwindigkeit einstellen (Abb. 16)

Die Laufwerke A und B sind zuerst bei „HIGH SPEED“, dann bei „NORMAL SPEED“ einzustellen.

- Frequenzzähler an NF-Ausgang (Kopfhörerbuchse).
- Testbandcassette 448 (Sach-Nr. 35079-018.00) 3150 Hz im abzugleichenden Laufwerk abspielen.

1.1 High speed

- Dubbing-speed-Schalter auf „HIGH“.
- 2 Leitungen mit Schraubendreher verbinden (Abb. 16).
- Starttaste drücken.

- Mit Einstellregler SVR 603 (Laufwerk A) bzw. SVR 602

(Laufwerk B) 6300 Hz einstellen.

Zur Einstellung von Laufwerk B ist das Laufwerk A ebenfalls auf Start zu schalten, um Geschwindigkeitsabweichungen im Dubbing-High-Speed-Betrieb durch die Stromaufnahme des Laufwerkes A zu vermeiden.

1.2 Normal speed

- Dubbing-speed-Schalter auf „NORMAL“.
- Starttaste drücken.
- Mit Einstellregler SVR 604 (Laufwerk A) bzw. SVR 601
- (Laufwerk B) 3150 Hz einstellen.

Electrical Section

General notes relating to the electrical section

All the equipment needed is available in the GRUNDIG test equipment range. Details of individual tests and test circuits are to be found in the Electrical Test Section.

Letters and numbers in triangles \triangle refer to test points in the circuit diagram and in the illustrations of printed circuit boards.

1. Tape speed adjustment (Fig. 16)

Adjustment of the drive mechanisms A and B is to be carried out at HIGH SPEED first, followed by NORMAL SPEED.

- Connect a frequency counter to the AF output (headphone socket).
- Insert and playback the test tape cassette 448 (part no. 35079-018.00) 3150 Hz on the respective drive mechanism.

1.1 High speed

- Set the dubbing speed selector to HIGH.
- Establish a contact between the two wires by means of a screw driver (Fig. 16).
- Press start button.
- Adjust SVR 603 (drive mechanism A) or SVR 602 (drive mechanism B) so that the frequency counter reads 6300 Hz. When adjusting drive mechanism B set drive mechanism A into operation as well by pressing start in order to prevent speed variations during high-speed-dubbing due to the current consumption of drive mechanism A.

1.2 Normal speed

- Set the dubbing speed selector to NORMAL.
- Press start button.
- Adjust SVR 604 (drive mechanism A) or SVR 601 (drive mechanism B) so that the frequency counter reads 3150 Hz.




Abb. 16

Fig. 16

2. Gleichlauf (Laufwerk A oder B)

Zur Bestimmung der Gleichlaufabweichung muß das Gerät in Gebrauchsgröße sein.

- Gleichlaufanalysator oder Tonhöhenmessgerät an NF-Ausgang (Kopfhörerbuchse).
- Wiedergabemeßzeit: ≥ 30 sec.
- Testbandcassette 448 (Sach-Nr. 35079-018.00) 3150 Hz abspielen.
- Gleichlaufwert: $\leq \pm 0,35\%$.

Bei Gleichlauffehlern können die Motoren, die Schwungscheiben, die Riemens, oder verschmutzte Tonwellen die Fehlerursache sein.

2. Synchronization (drive mechanism A or B)

In order to determine synchronization misalignment the unit must be in operating position.

- Connect a sync analyzer or flutter meter to the AF output (headphone socket).
- Test period in playback mode ≥ 30 sec.
- Play test cassette 448 (Part. No. 35079-018.00) 3150 Hz.
- Wow and flutter: $\leq \pm 0,35\%$.

Misalignments are attributable to the motors, flywheels, belts or soiled capstans.

- 3. Kopfspalt - Senkrechtstellung (Azimut)**
- Ausgangsspannung gemessen am NF - Ausgang (Kopfhörerbuchse).
 - Testbandcassette 448 (Sach - Nr. 35079 - 018.00) in den Cassettenschacht hinter die Cassettenführung (Abb. 18) einlegen, Laufwerk A bzw. B.
 - 10 kHz abspielen.
- 3.1 Laufwerk A (Abb. 13, 17, 18)**
- Bei NORMAL - Lauf (Forward) beide Kopfsysteme mit der Justierschraube I (Abb. 17, 18) auf max. Ausgangspegel einstellen.
 - Bei REVERSE - Lauf beide Kopfsysteme mit der Justierschraube m (Abb. 17, 18) auf max. Ausgangspegel einstellen.
- 3.2 Laufwerk B (Abb. 14, 18)**
- Durch Verdrehen der Justierschraube 311 (Abb. 14, 18) beide Kopfsysteme auf max. Ausgangspegel einstellen.




Abb. 17

Fig. 17

- 3. Vertical adjustment of head gap (Azimuth)**
- Output voltage measured at the AF output (headphone socket).
 - Insert the test tape cassette 448 (part no. 35079-018.00) into the cassette compartment behind the cassette guides (Fig. 18) of drive mechanism A or B.
 - Playback 10 kHz signal.
- 3.1 Drive mechanism A (Figs. 13, 17, 18)**
- While operating the unit in NORMAL playback mode (forward) turn the adjustment screw I (Figs. 17, 18) to set the output level of both head systems to maximum.
 - While operating the unit in REVERSE playback mode turn the adjustment screw m (Figs. 17, 18) to set the output level of both head systems to maximum.
- 3.2 Drive mechanism B (Figs. 14, 18)**
- Turn the adjustment screw 311 (Figs. 14, 18) to set the output level of both head systems to maximum.




Abb. 18

Fig. 18

4. HF - Oszillator

- In das Laufwerk B eine bespielbare Cassette einlegen.
- Aufnahme, Pause.
- Oszillatorkennfrequenz: $f = 70 \dots 80$ kHz an MP. ∇ .
- Vormagnetisierungsspannung:
CR = 18 ... 20 V,
FE = 11 ... 13 V, gemessen an MP. ∇ in mV mit einem kapazitiven Spannungsteiler 1 : 1000.

4. RF oscillator

- Insert a blank cassette into the drive mechanism B.
- Press record, pause.
- Oscillator frequency: $f = 70 \dots 80$ kHz on test point ∇ .
- Bias:
CR = 18 ... 20 V,
FE = 11 ... 13 V measured on test point ∇ in mV using a capacitive 1:1000 voltage divider.













Notizen

Notes

http://andiradio.dyndns.org


Rundfunk - Abgleich

Radio alignment

Abgleich Alignment	Einspeisung Feeding	Meßpunkt Testpoint	Hinweise Notes	Bereich Band	f	Abgleichpkt. Alignmentpt.	Einstellung Adjustment
Oszillator Oscillator	  			MW	530 kHz	L 107	max. 
					1600 kHz	VCT - 4	
				LW	150 kHz	L 106	max. 
					280 kHz	CT - 3	
				SW	6 MHz	L 108	max. 
					16 MHz	CT - 4	
				FM	88 MHz	L 102	max. 
					108 MHz	VCT - 2	
				MW	530 kHz	L 104 - 2	max. 
Vorkreis Aerial- bandpass cct.		  					
					1600 kHz	VCT - 3	
					150 kHz	L 104 - 1	max. 
					280 kHz	CT - 1	
					6 MHz	L 105	max. 
					16 MHz	CT - 2	
ZF IF	Abgleich nach Rauschen			MW		F 303	max. 
	Alignment by noise			FM		F 301	max. 
						F 302	min. 
Stereo		 		FM		SVR 501	76 kHz ± 200 Hz


Zeichenerklärung

Legende




IC Block Diagramme

IC 101 . . . LA 1186 N (FM FRONT END)




IC block diagrams


IC 901 . . . M 51166 P (PRE - AMP.)




IC 902 . . . BA 5406 (DUAL POWER AMP.)




IC 301 . . . LA 1810 S (AM/FM IF AMP. & FM MPX)



Abgleich - Lageplan



Alignment scheme



SCHALTER, SWITCHES FUNKTION, FUNCTION



S 701 – 703, S 801 – 803	AUFN. / WGD.; REC. / PLAY; CASS., TAPE B
S 901 – 904	LINE / RADIO / DUBBING / CASS., TAPE
S 721, S 821, S 921	MOTOR - START CASS., TAPE B
S 601	MOTOR - START CASS., TAPE A
S 611	BANDLAUFRICHTUNG, TAPE DIRECTION
S 941	BANDLAUFRICHTUNG, BEAT CANCEL
S 951	OSZILLAATOR, BEAT CANCEL
S 961	DUBBING SWING
S 971	WDG., PLAY CASS., TAPE B
S 981 – 982	WDG., PLAY CASS., TAPE A
S 991 – 993	BANDSORTE, TAPE SELECT

T601, 603, 701
702, 703, 704
801, 802, 803
804, 901, 903
904


T602 2SC2120
T604 2SA733
T902 2SC2001

IC901 M51166P


IC902 BA5406





HF-PLATTE
RF BOARD




BATTERIEPLATTE
BATTERY BOARD










RR 1650
Cassettenteil
Cassetten section









EXPLOSIONSZEICHNUNG
EXPLODED VIEW
RR1650




LAUFWERK
DRIVE MECHANISM
A



LAUFWERK
DRIVE MECHANISM
A




**LAUFWERK
DRIVE MECHANISM**
B





ERSATZTEILLISTE



GB List of Spare- Parts

Liste de pièces détachées

Lista ricambi

Btx * 32700 #

RR 1650

Pos.	Fig.	Bestell-Nr. No. Part No./Ref. Nr. d'ordinioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
1		75987-456.01	Gehäuse-Vorderteil	Cabinet front	Boitier, partie av.	Parte frontale mobile
2		75987-456.02	Gehäuse-Rückteil	Cabinet back	Boitier arriere	Parte posteriore mob.
3		75987-456.03	Cassettendeckel "A"	Cassette compart.cover	Couv.,log. cass."A"	Coper. vano cass."A"
4		75987-456.04	Cassettendeckel "B"	Cassette compert.cover	Couv.,log. cass."B"	Coper. vano cass."B"
5		75987-456.05	LS-Gitter links	Speaker grill left	Grille gauche	Griglia altop.sinistr
6		75987-456.06	LS-Gitter rechts	Speaker grill right	Grille droite	Griglia altop.destra
7		75987-456.07	Griff kpl.	Handle cpl.	Poignee cpl.	Maniglia
8		75987-456.08	Batteriefachdeckel	Battery comp. cover	Couv.log.batteries	Coper.vano batterie
9		75987-456.09	Dämpfungsrad	Damping wheel	Roue d'amortissem.	Puleggia ammortizzatr
10		75987-456.10	Antriebsrad	Drive wheel	Roue motrice	Puleggia di trazione
11		75987-456.11	Batteriefeder	Battery spring	Ressort de batterie	Molla batterie
12		75987-456.12	Batteriekontakt	Battery contact	Contact a pont	Contatto batterie
13	13	75987-456.13 2x	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione
14		75987-456.14	Hebel	Lever	Levier	Leva
15		75987-456.15	Hebel	Lever	Levier	Leva
16		75987-456.16	Blattfeder	Leaf spring	Ressort plat	Molla platta
17		75987-456.17	Schiebeknopf-LS	Slider knob	Bouton-poussoir	Tasto a cursore
18		75987-456.18	Senderdrehknopf	Tuning rotary knob	Bouton stations	Manopola di nastro
19		75987-309.64	Drehkoverbindung	Tuning capacit.linkage	Condens.de connexi.	Collegamento cond.var
20		75987-456.87	Seilzugträger	Drive cord carrier	Support poulie	Deviatore cord.sint.
22		75987-456.19	Zeiger	Pointer	Aiguille	Indicatore
23		75987-456.20	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
25		75987-456.21	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compr.	Molla di pressione
26		75987-456.22	Hebel A/W	Lever	Levier	Leva
27		75987-456.23	Tuningachse	Tuning spindle	Axe tuning	Perno sintonia
28		75987-456.24	Halter-Tuningachse	Holder tuning spindle	Support axe tuning	Supporto perno sint.
29		75987-456.25	Laufwerkhalter	Mechan.bracket or order	Support mecanisme	Supporto meccanica
30	30	75987-456.26 3x	Kipphebel	Rocker lever	Levier basculant	Leva
31		75987-456.27	Drucktaste-Dub.	Push button-dub	Touche-duplication	Tasto-dub
33		75987-456.28	Drucktaste-Pause	Push button-pause	Touche-pause	Tasto-pausa
34		75987-456.29	Drucktaste-Stop-Eject	Push button-stop-eject	Touche stop/eject.	Tasto-stop-eject
35		75987-456.30	Drucktaste-Rew.	Push button-rew.	Touche retour rap.	Tasto-riavvolgimento
36		75987-456.31	Drucktaste-F.Fwd.	Push button-f-fwd.	Touche f.avance	Tasto-avvolgimento
37		75987-456.32	Drucktaste-Play	Push button-play	Touche lecture	Tasto-riproduzione
38		75987-456.33	Drucktaste-Record	Push button-record	Touche enregistr.	Tasto-registrazione
39		75987-456.34	Drucktaste-Pause	Push button-pause	Touche pause	Tasto-pausa
40		75987-456.35	Drucktaste-Stop-Eject	Push button-stop-eject	Touche stop/eject.	Tasto-stop-eject
41		75987-456.36	Drucktaste-Rew.	Push button-rew.	Touche retour rap.	Tasto-riavvolgimento
42		75987-456.37	Drucktaste-F.Fwd.	Push button-f-fwd.	Touche f. avance	Tasto-avvolgimento
43		75987-456.38	Drucktaste-Play	Push button-play	Touche lecture	Tasto-riproduzione
51		75987-456.40	Schiebeknopf-Equalz.	Slider knob equalizer	Bouton-pouss.egaliz.	Tasto a curs.equal.
52		75987-456.41	Equal.Halter	Equal.holder	Fixation egalis.	Supporto equalizz.
61	61	75987-456.42 2x	Lautsprecher	Speaker	Haut parle	Altoparlante
63		75987-456.43	Teleskopantenne	Telescopic antenna	Anetnne telescop	Antenna telescopica
64		75987-456.44	Batterieanschlusspl.	Battery connect.panel	C.i. Batterie	ziastra colleg.batt.
CT 2		75987-393.69	11 pF	0.913 75987-393.79	0.913 75987-393.01	0.913 75987-393.01
CT 3		75987-393.68	10 pF	0.907 75987-393.01	0.907 75987-393.01	0.907 75987-393.01
CT 4		74787-393.69	11 pF	0.905 75987-393.79	0.905 75987-393.01	0.905 75987-393.01

ERSATZTEILLISTE • LIST OF SPARE PARTS • LISTE DE PIECES DETACHEES • LISTA RICAMBI

<http://andiradio.dynndns.org>

Pos.	Fig.	Bestell-Nr. No.	Part No./Ref. Nr. d'ordinazioni	Bemerkung	Description	Désignation	Denominazione
70	75987-456.64	Kopfhörerbuchse	Ear phone socket		Prise écouteur	Presa cuffia	
71	75987-456.65	Micro-Buchse	Micro socket		Prise micro	Presa micro	
72	75987-456.66	Buchse-Line in	Socket line-in		Embase line-in	Presa line-in	
74	75987-456.84	Equalizerplatte	Equalizer panel		C.i.egaliseur	Piastre equalizzazione	
75	75987-456.80	Netzbuchse	Mains socket		Carte de bloc sect.	Presa di rete	
76	75987-456.83	Netztrafo	Mains transformer		Transformateur sect.	Trasformatore di rete	
77	75987-456.55	Schalter/Bereich (S1)	Switch/wave band (S1)		Commut.games d'ond.	Commutatore/gamme (S1)	
78	75987-456.56	Schalter/Mono-St.(S2)	Switch-Mono-St.(S2)		Commut.mono/st.(S2)	Commut./interr.m/st.	
79	75987-456.68	Schalter/AW (S701)	Switch-R/P (S701)		Commut.L/E (S701)	Commut./interr.r/a	
80	75987-456.69	Schalter/Funkt.(S721)	Switch/funct. (S721)		Commut.funct.(S721)	Commut./dub (S721)	
81	75987-456.70	Schalter/Osz. (S951)	Switch/osc. (S951)		Commut. osc (S951)	Commut./oscill.(S951)	
82	75987-456.71	Schalter/Dub. (S961)	Switch/dub (S961)		Commut.dupl. (S961)	Commut./dub (S961)	
83	75987-456.72	Schalter/Bands.(S991)	Switch/tape typ (S991)		Commut.typ de bande	Commut./tipi nastro	
	75987-456.45	Drehkondensator	Tuning capacitor		Condensatuer var.	Condensatore variab.	
		<u>Laufwerk A</u>	<u>Drive Mechanism A</u>		<u>Mecanisme d'entr.A</u>	<u>Meccanica di movim .A</u>	
102	75987-456.88	Motor kpl.	Motor cpl.		Moteur	Motore	
103	75987-456.89	Motorhalter	Motor mounting		Support moteur	Supporot motore	
104	75987-456.90	3x Motordämpfung	Motor damping		Amortisseur	Ammortizzat. motore	
105	75987-456.91	3x Schraube	Screw		Vis	Vita	
106	75987-456.92	Schalter (S982)	Switch (S982)		Commutateur /S982	Commutat./Interr.(S982)	
108	75987-456.93	Chassis	Chassis		Chassis	Chassis	
109	75987-456.94	2x Schalter (S941-981)	Switch (S941-981)		Commutat.(S941-981)	Commutat.Interr.	
110	75987-456.95	Drehfeder	Torsion spring		Ressort a torsion	Molla di torsione	
111	75987-456.96	Drehfeder	Torsion spring		Ressort a torsion	Molla di torsione	
112	75987-456.97	Drehfeder	Torsion spring		Ressort a torsion	Molla di torsione	
116	75987-456.98	Zugfeder	Tension spring		Ressort a traction	Molla di trazione	
117	75987-456.99	Schieber	Slider		Poussoir	Cursore	
118	75987-463.00	Schieber	Slider		Poussoir	Cursore	
119	75987-463.01	Schieber	Slider		Poussoir	Corsore	
120	75987-463.02	Schieber	Slider		Poussoir	Corsore	
121	75987-463.03	Schieber	Slider		Poussoir	Corsore	
122	75987-463.04	Schieber	Slider		Poussoir	Corsore	
123	75987-463.05	Pausehebel	Pause lever		Parleur haut piezo	Leva di pause	
124	75987-463.06	Druckfeder	Compr. spring		Ressort a Compr.	Molla di pressione	
125	75987-463.07	Halter	Holder		Fixation	Supporto	
127	75987-463.08	Kopfschlitten	Head base		Chariot de tetes	Slitta testine	
128	75987-463.09	Zugfeder	Tension spring		Ressort a traction	Molla di trazione	
129	75987-463.10	Schieber	Slider		Poussoir	Cursore	
130	75987-463.11	Hülse	Sleeve		Douille	Guaine	
131	75987-463.12	Schraube	Screw		Vis	Vita	
133	75987-463.13	Lager	Bearing		Roulement	Boccolla	
134	75987-463.14	Schraube	Screw		Vis	Vita	
135	75987-463.15	Druckfeder	Compr. spring		Ressort a compr.	Molla di pressione	
136	75987-463.16	AR-Hebel	AR-Lever		Levier ar	Lea ar	
137	75987-463.17	Schraube	Screw		Vis	Vita	
138	75987-463.18	Lager	Bearing		Roulement	Boccolla	
139	75987-463.19	Druckfeder	Compr. spring		Ressort a compr.	Molla di pressione	
140	75987-463.20	AR-Hebel	AR-lever		Levier ar	Leva ar	
141	75987-463.21	Wickelteller	Spool carrier		Plateau de bobinage	Piatello avvolgente	
142	75987-463.22	SiRi	Grip ring		Clips	Anello di sicurezza	
143	75987-463.23	Wickelteller	Spool carrier		Plateau de bobinage	Piatello avvolgente	
144	75987-463.24	Druckfeder	Compr. spring		Ressort a compr.	Molla di pressione	
145	75987-463.25	Schraube	Screw		Vis	Vita	
146	75987-463.26	Schieber	Slider		Poussoir	Cursore	
147	75987-463.27	Zwischenrad	Idler wheel		Roue intermediaire	Puleggia intermedia	

ERSATZTEILLISTE • LIST OF SPARE PARTS • LISTE DE PIECES DETACHEES • LISTA RICAMBI

Pos.	Fig.	Bestell-Nr. No.	Part No./Ref. Nr. d'ordinazione	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
148	75987-463.28	Scheibe	Washer	Rondelle	Rondella	Rondella	
149	75987-463.29	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione	Molla di torsione	
150	75987-463.30	Schieber	Slider	Poussoir	Cursore	Cursore	
151	75987-463.31	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione	Molla di torsione	
152	75987-463.32	Kopfhalter	Head holder	Support tête	Supporto testina	Supporto testina	
153	75987-463.33	Schraube	Screw	Vis	Vita	Vita	
154	75987-463.34	Drehkopf kpl.	Rotary/head cpl.	Tête/rep.	Testina/rip.	Testina/rip.	
155	75987-463.35	Schraube	Screw	Vis	Vita	Vita	
156	75987-463.36	Leiterplatte	P.C. Board	Circuit imprimé	Piastra stampata	Piastra stampata	
157	75987-463.37	Halter	Holder	Fixation	Supporto	Supporto	
158	75987-463.38	Andruckfeder	Pressure spring	Ressort de pression	Molla di pressione	Molla di pressione	
159	75987-463.39	Schraube	Screw	Vis	Vita	Vita	
160	75987-463.40	Andruckfeder	Pressure spring	Ressort de pression	Molla di pressione	Molla di pressione	
161	75987-463.41	Schraube	Screw	Vis	Vita	Vita	
162	75987-463.42	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata	Ruota dentata	
163	75987-463.43	Auswurfhebel	Eject lever	Levier d'éjection	Leva espulsione	Leva espulsione	
166	75987-463.44	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione	Molla di trazione	
169	75987-463.45	Schalter (S 611)	Switch (S 611)	Commutateur (S611)	Commutatore/Interr.	Commutatore/Interr.	
172	75987-463.46	Schieber	Slider	Poussoir	Cursore	Cursore	
173	75987-463.47	Hülse	Sleeve	Douille	Guaina	Guaina	
174	75987-463.48	Schraube	Screw	Vis	Vita	Vita	
175	75987-463.49	Hülse	Sleeve	Douiller	Guaina	Guaina	
176	75987-463.50	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione	Molla di torsione	
177	75987-463.51	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
178	75987-463.52	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
179	75987-463.53	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
180	75987-463.54	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione	Molla di trazione	
182	75987-463.55	Umlenkhebel	Pivoting lever	Pivot	Leva di rinvio	Leva di rinvio	
183	75987-463.56	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione	Molla di trazione	
184	75987-463.57	Antriebsriemen	Drive belt	Courroie motrice	Cinghia di trazione	Cinghia di trazione	
185	75987-463.58	Stophebel	Stop lever	Levier stop	Leva di stop	Leva di stop	
186	75987-463.59	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
187	75987-463.60	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione	Molla di torsione	
189	75987-463.61	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata	Ruota dentata	
190	75987-463.62	Schaltrad	Switch wheel	Roue de commutation	Puleggia di commutaz.	Puleggia di commutaz.	
192	75987-463.63	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata	Ruota dentata	
193	75987-463.64	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
194	75987-463.65	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione	Molla di trazione	
195	75987-463.66	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
196	75987-463.67	Hülse	Sleeve	Douiller	Guaina	Guaina	
197	75987-463.68	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione	Molla di torsione	
199	75987-463.69	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
200	75987-463.70	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione	Molla di torsione	
201	75987-463.71	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione	Molla di torsione	
202	75987-463.72	Hebel	Lever	levier	Leva	Leva	
203	75987-463.73	Hülse	Sleeve	Douiller	Guaina	Guaina	
204	75987-463.74	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione	Molla di torsione	
206	75987-463.75	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
207	75987-463.76	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione	Molla di trazione	
208	75987-463.77	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione	Molla di trazione	
209	75987-463.78	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata	Ruota dentata	
210	75987-463.79	Pully	Pulley	Poulie	Puleggia	Puleggia	
211	75987-463.80	Riemen	Belt	Courroie	Cinghia	Cinghia	
212	75987-463.81	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
213	75987-463.82	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione	Molla di trazione	
215	75987-463.83	Hebel	Lever	Levier	Leva	Leva	
216	75987-463.84	Scheibe	Washer	Rondelle	Rondella	Rondella	

ERSATZTEILLISTE • LIST OF SPARE PARTS • LISTE DE PIECES DETACHEES • LISTA RICAMBI

Pos. Fig.	Bestell-Nr. No. No. Part No./Ref. Nr. d'ordinazione	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
218	75987-463.85	Hebel	Lever	Levier	Leva
219	75987-463.86	Hebel	Lever	Levier	Leva
221	75987-463.87	Schieber	Slider	Poussoir	Cursore
222	75987-463.88	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
223	75987-463.89	Drehfeder	Torsion spring	Ressprt a torsion	Molla di torsione
224	75987-463.90	Hebel	Lever	Levier	Leva
225	75987-463.91	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
226	75987-463.92	Hebel	Lever	Levier	Leva
227	75987-463.93	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
228	75987-463.94	Schieber	Slider	Poussoir	Cursore
229	75987-463.95	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
230	75987-463.96	Riemen	Belt	Courroie	Cinghia
231	75987-463.97	Rad	Eheel	Galet / Pignon	Ruota
232	75987-463.98	Schwungrad	Flywheel	Cabstan	Volano
233	75987-463.99	Schwungrad	Flygewell	Cabstan	Volano
234	75987-464.56	Scheibe	Washer	Rondelle	Rondella
235	75987-464.00	Olfangring	Oil stop disk	Rond.prot. d'huile	Anello di tenuta olio
236	75987-464.57	Scheibe	Washer	Rondelle	Rondella
237	75987-464.01	Hebel	Lever	Levier	Leva
238	75987-464.02	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
<u>Laufwerk B</u>		<u>Drive mechanism B</u>		<u>Mecanisme d'entr.B</u>	<u>Meccanica di movim. B</u>
301	75987-464.03	Chassis	Chassis	Chassis	Chassis
302	75987-464.04	Kopfhebel	Head lever	Levier de tete	Leva testina
303	75987-464.05	Abschaltthebel	Switch off lever	Levier d'arret	Leva di spegnimento
304	75987-464.06	Kopfhebel	Head lever	Levier de tete	Leva testina
305	75987-464.07	Löschkopf	Erase head	Tete d'effacement	Testina di cancellaz.
306	75987-464.08	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione
307	75987-464.09	Schraube	Screw	Vis	Vita
308	75987-464.10	A/W-Kopf	R/P-Head	Tete de lect./enreg.	Testina R/A
309	75987-464.11	Schraube	Screw	Vis	Vita
310	75987-464.12	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione
311	75987-464.13	Schraube	Screw	Vis	Vita
312	75987-464.14	Drehfeder	Tension spring	Ressort a torsion	Molla di torsione
314	75987-464.15	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
317	75987-464.16	AR-Hebel	AR-Lever	Levier ar	Leva ar
319	75987-464.17	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione
320	75987-464.18	Auswurfschieber	Eject slider	Curseur d'ejection	Cursore die espuls.
322	75987-464.19	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla die trazione
323	75987-464.20	Schalter (S 601)	Switch (S 601)	Commutateur (S601)	Commut./Interr.(S601)
324	75987-464.21	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione
325	75987-464.22	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione
328	75987-464.23	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
331	75987-464.24	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
334	75987-464.25	Schalter (S 971)	Switch (S 971)	Commuteur (S971)	commut-/Interr.(S971)
342	75987-464.26	Pausehebel	Pause lever	Parleur haut piezo	Leva di pausa
343	75987-464.27	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione
344	75987-464.28	Halter	Holder	Fixation	Supporto
346	75987-464.29	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
347	75987-464.30	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
352	75987-464.32	Wickelteller	Spool carrier	Plateau de bobinage	Piattello avvolgante
353	75987-464.33	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione
354	75987-464.34	Scheibe	Washer	Rondelle	Rondella
355	75987-464.35	Wickelteller	Spool carrier	Plateau de bobonage	Piattello avvolgante
356	75987-464.36	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione

ERSATZTEILLISTE • LIST OF SPARE PARTS • LISTE DE PIECES DETACHEES • LISTA RICAMBI

Pos.	Fig.	Bestell-Nr.	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
No.	No.	Part No./Réf.	Nr. d'ordinazioni			
357	75987-464.37	Aufnahmesperrze	Record lock	Bloquage d'enregist.	Blocco di regisz.	
358	75987-464.38	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata	
359	75987-464.39	Hebel	Lever	Levier	Leva	
360	75987-464.40	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione	
361	75987-464.41	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata	
362	75987-464.42	Andruckfeder	Pressure spring	Ressort de pression	Molla di pressione	
363	75987-464.43	Schraube	Screw	Vis	Viata	
364	75987-464.44	Umlenkhebel	Pivoting lever	Pivot	Leva di rinvio	
365	75987-464.45	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione	
368	75987-464.46	Riemen	Belt	Courroie	Cinghia	
369	75987-464.47	Motor	Motor	Moteur	Motore	
371	75987-464.48	3x Motordämpfung	Motor damping	Amortisseur	Ammortizzat.motore	
372	75987-464.49	3x Schraube	Screw	Vis	Vita	
373	75987-464.50	Schwungrad	Flywheel	Cabestan	Volano	
374	75987-464.51	Scheibe	Washer	Rondelle	Rondella	
375	75987-464.52	Scheibe	Washer	Rondelle	Rondella	
376	75987-464.53	Scheibe	Washer	Rondelle	Rondella	
377	75987-464.54	Antriebsriemen	Drive belt	Courroie motrice	Cinghia di trazione	

Pos.	Fig.	Bestell-Nr.	Benennung
No.	No.	Part No.	Description
Réf.		Désignation	
		Nr. d'ordinazioni	Denominazione


Pos.	Fig.	Bestell-Nr.	Benennung
No.	No.	Part No.	Description
Réf.		Désignation	
		Nr. d'ordinazioni	Denominazione



F 301	75987-456.59	
CF 301	75987-456.54	
F 302	75987-456.60	
CF 302	75987-391.42	
F 303	75987-456.61	
B.P.F.	75987-390.84	
—	—	
L 101	75987-456.46	
L 102	75987-456.47	
L 103	75987-456.48	
L 104	75987-456.49	
L 105	75987-456.50	
L 106	75987-456.51	
L 107	75987-456.52	
L 108	75987-456.53	
L 901	75987-456.67	



T 101	75985-907.00	2 SC 380 SC 380
T 601	75987-390.90	2 SC 945 K
T 602	75987-464.59	2 SC 2120
T 603	75987-390.90	2 SC 945 K
T 604	75982-503.00	2 SA 733
T 701	75987-390.90	2 SC 945 K
T 702	75987-390.90	2 SC 945 K
T 703	75987-390.90	2 SC 945 K
T 704	75987-390.90	2 SC 945 K
T 801	75987-390.90	2 SC 945 K
T 802	75987-390.90	2 SC 945 K
T 803	75987-390.90	2 SC 945 K
T 804	75987-390.90	2 SC 945 K
T 901	75987-390.90	2 SC 945 K
T 902	75984-083.00	2 SC 2001
T 903	75987-390.90	2 SC 945 K
T 904	75987-390.90	2 SC 945 K



D 101	75987-377.52	GMA 01
D 102	75978-139.01	SD 115
D 601	75987-361.37	DS 442 X
D 602	75987-361.37	DS 442 X
D 603	75987-361.37	DS 442 X
D 604	75987-361.37	DS 442 X
D 901	75987-390.91	GZA 7,5
D 902	75987-456.79	SLP 183 B
D 903	75987-456.79	SLP 183 B
D 904	75980-531.01	DS 135 D (!)
D 905	75980-531.01	DS 135 D (!)
D 906	75980-531.01	DS 135 D (!)
D 907	75980-531.01	DS 135 D (!)
D 908	75987-456.79	SLP 183 B



CT 1	75987-390.68	30 pF
CT 2	75987-390.69	11 pF
CT 3	75987-390.68	30 pF
CT 4	74987-390.69	11 pF

ERSATZTEILLISTE • LIST OF SPARE PARTS • LISTE DE PIECES DETACHEES • LISTA RICAMBI

Pos.	Fig.	Bestell-Nr.	Benennung	Bedienungsanleitung	Serviceanleitung
No.	No.	Part No.	Description	Instruction book	Service manual
		Réf.	Désignation	Mode d'emploi	Instructions de service
		Nr. d'ordinazioni	Denominazione	Instruzioni d'uso	Manuale di servizio
				72010-707.05	72010-707.35
VR 1		75987-456.85	100 KOhm		
VR 2		75987-456.85	100 KOhm		
VR 3		75987-456.85	100 KOhm		
VR 4		75987-456.85	100 KOhm		
VR 101		75987-456.57			
SVR 501		75987-456.58			
SVR 601		75987-456.73	1 KOhm		
SVR 602		75987-456.74	300 Ohm		
SVR 603		75987-456.75	5 KOhm		
SVR 604		75987-456.76	10 KOhm		
VR 702		75987-456.86	50 KOhm		
VR 802		75987-456.86	50 KOhm		
		75987-456.81	1,25 A / 250 V (!)		

Technische Daten

Allgemein:

Spannungsversorgung:

1. Netzbetrieb: 220 V ± 10 %, 50/60 Hz.
2. Batteriebetrieb: 6 Babyzellen IEC LR 14.

Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2 x 7W Spitzenleistung.
Stereo-Kopfhörer-Klinkebuchse: 3,5 mm Ø.

Mikrofon-Buchse: 3,5 mm Ø, Mono.

Eingangsbuchsen LINE IN (Cinch).

Rundfunkteil:

Wellenbereiche:

FM 87,5 - 108 MHz

MW 515 - 1640 kHz

LW 140 - 290 kHz

SW 5,8 - 19 MHz (49 - 16 m).

Zwischenfrequenzen:

10,7 MHz und 460 kHz.

Antennen: Teleskopantenne für FM und SW.

Ferritstab-Antenne für MW und LW.

Cassetten Teil:

Tonträger: Compact-Cassette nach DIN 45516.

Spurlage: Viertelspur international.

Bandgeschwindigkeit: 4,76 cm/sec.

Motor: Gleichstrommotor mit Drehzahlstabilisierung.

Frequenzübertragungsbereich: 100 Hz - 12,5 kHz.

Geräuschspannungsabstand: ≥ 48 dB.

Gleichlauffehler: ± 0,35 %.

Automatik: Aussteuerungssautomatik bei Aufnahme.

Automatisches Auslösen der Tasten am Bandende bei Aufnahme- und Wiedergabe-Betrieb (Deck B).

Automatisches Auslösen der Tasten aus allen Lauf-funktionen bei Deck A (nicht bei den AUTO-REVERSE-Funktionen).

Bandsorten-Schalter für Deck B.

Specification

General:

Power Supplies:

1. Mains operation: 220 V ± 10 %, 50/60 Hz .
2. Battery operation: six HP 11 batteries (IEC LR 14).

Output Power into 4 Ω : 2 x 7 W peak power.

Stereo Headphone Jack Socket: 3,5 mm diameter.

Microphone Socket: 3,5 mm diameter, mono.

Input Sockets LINE IN (phono).

Radio Section:

Wavebands:

VHF 87,5 - 108 MHz

MW 515 - 1640 kHz

LW 140 - 290 kHz

SW 5,8 - 19 MHz (49 - 16 m).

Intermediate Frequencies:

10,7 MHz and 455 kHz.

Aerial: Telescopic aerial for VHF and SW.

Ferrite rod aerial for MW and LW.

Cassette Section:

Cassette: Compact cassette to DIN 45516.

Track System: International 1/4-track.

Tape Speed: 4,76 cm/sec.

Motor: DC motor with speed stabilisation.

Frequency Response: 100 Hz - 12,5 kHz.

S / N Ratio (Weighted): 48 dB or greater.

Wow and Flutter: ± 0,35 %.

Automatic Circuits: Automatic level control during recording.

Automatic button release at end of tape during recording and playback (deck B).

Automatic initiation of all tape functions on deck A with the exception of AUTO REVERSE functions.

Tape type switch for deck B.