

Pos.	Bedienung	Schalter Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kurz	●			●	○	○	○	●			●	○	○	○	●				
2	Mittel		●			●	○			●			●	○	○		●			
3	Lang			●			●	○			●			●	○			●		
4	Gramm							●							●				●	
5	Tele-Rhythmik																			●

● Schalter geschlossen ○—○ Kontakte EM4 und Niederfrequenz-Kurzschlusskabel

S12, S012 ohne EM4
S20, S022 mit EM4

Mod. S10, S20 ohne Lang-Millan-Bereich ohne EM4
mit langem Millan-Bereich, mit EM4

5013

Sport SA Bienne