

Biennophone

Pos.	Wellenbereich	Schalter Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kurz	●			●	○	○	○	●			●	○	○	○	●				
2	Mittel		●			●	○	○		●			●	○	○		●			
3	Lang			●			●	○			●			●	○			●		
4	Grammo							●							●				●	
5	Tele-Rec./Diff.																			●

● Schalter geschlossen ○—○ Kontakte mit Verbindungs-Kurzschlussfeder

ST2, SO12 ohne EM4
S20, SO13 mit EM4

Mod. St 10, S20 ohne Lang-Welle-Bereich ohne EM4
mit Ferritantenne, mit EM4

5023

Sport SA Bienne