

Pos	Bandes d'ondes / Wellenband	Interrupteur - Schalter No 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Courte / Kurz	●			●	○	○	○	●			●	○	○	○	●				
2	Moyenne / Mittel		●			●	○	○		●			●	○	○		●			
3	Longue / Lang			●			●	○			●			●	○			●		
4	Grammo							●							●				●	
5	Tele - Rösor / Diff																			●

● Interrupteur fermé ○—○ Contacts fermés entre eux
● Schalter geschlossen ○—○ Kontakte untereinander kurzgeschlossen

533

BIENNOPHONE