

Taste	Kontakte
Wiedergabe	1...12, 19...24, 29...34
Aufnahme	13...18
Aus	25...28

Burger Butoba TPR 2, Koffertonbandgerät