
EF 11
ECH 11
EBF 11
EFM 11
EL 11
7 W 79 D
ZF = 458 / 473 kHz
AZ 11
Schalter a b c d
Normaler Handbetrieb
Einstellen der Druckknöpfe
Druckknopfbetrieb