

Beispiele für Drucktasten-Schaltstellungen



Metz **Hawaii**

(linke Seite des Schaltbildes)



Metz Hawaii

(rechte Seite des Schaltbildes)