


| Schalter | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Knopfseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKW | | | X | | | | | X | | | X | X | |
| Kurz | X | | | X | | X | | | X | | | | |
| Mittel | X | | | | X | | X | | | X | | | |
| Lang | X | | | | | X | | | X | | | | |
| TA | | X | | | | | | X | | | X | | |

# Schaub **Regina P und H** (Allstrom)