
ECC 85
ECH 81
EF 89
EABC 80
EL 84
Kaiser W 1635 + 1638
ZF = 468 kHz + 10,7 MHz
Aus Jazz Piano L M U
Schaltrichtung
Gez. Schaltstellungen: U
K: Sämtliche Tasten oben
EM 80
B 250 C 80
220 V
125 V
110 V
0,5/1 A
7 V
0,3 A