

VITI DI FISSAGGIO DELLO CHASSIS

CONDUTTORI DA DISSALDARE
PRIMA DI SVITARE LE VITI
DI FISSAGGIO DELLO CHASSIS

