



Beim Seilauflegen für UKW-Antrieb ist zu beachten, daß: Seilende ohne Zugfeder in Punkt A eingehängt, FM-Antriebs-scheibe hierbei auf Rechtsanschlag steht, während die Nabe-spitze nach rechts zeigt.

Sodann wird das Seil in Pfeilrichtung und unter Beachtung der Wicklungslagen um Rollen und Antriebsachse herumgeführt und endlich zum Schluß mit der Seilfeder in Punkt B der Seilscheibe eingehängt.

Beim Seilauflegen für MW-LW-Antrieb ist zu beachten, daß: Seilende ohne Zugfeder in Punkt A eingehängt, AM-Antrieb = scheibe hierbei auf Rechtsanschlag steht, während die Nabe = spitze nach rechts zeigt.

Sodann wird das Seil in Pfeilrichtung und unter Beachtung der Wicklungslagen um Rollen und Antriebsachse herumgeführt und endlich zum Schluß mit der Seilfeder in Punkt B der Seil = scheibe eingehängt.

# LOEWE OPTA

## Montageanweisung

	Type
Magnet	2735 W
novella	2736 W
Planet 3B	2737 W
Planet 4B	2738 W
Komet	2739 W
Verona	2804 T

## Seilführungsschema

