



E II : Direkter Anschluß von KV 18
an Saba 311 W und Saba 521 W
In diesem Falle sind die Leitungen
"A" und "+" vom Transformator GPT 227
zu trennen, ferner sind auf der Sekundär-
Seite 2 Widerstände 0.3 MΩ x hinzuzuschalten