






magnetophon  
mc 310  
mc 310 Ska  
Druck-Nr. 319 241 415

## Verstärkerplatte Amplifier board Plaque d'amplificateur


Ansicht gedruckte Seite  
Looking onto printed wiring side  
Vue du côté imprimé



## Netzteilplatte Power converter panel Plaque pour bloc d'alimentation



Transistor-Anschlußbild  
Transistor connection  
Ensemble branchement de transistor



Stehender Widerstand  
Upright standing resistor  
Résistance montée verticalement



S\* bezeichnet die Seite, mit der der Widerstand zentrisch über dem Rasterloch steht  
S\* identifies the end on which the resistor is mounted centrally over the raster hole  
S\* désigne le côté sur lequel la résistance se trouve montée concentriquement au-dessus du trou de la plaque circuits imprimées

Leitungsabgang  
Wire connection  
Conducteur de sortie