

Service manual

RECORDERS N 4303



PHILIPS



(GB)

The successor of N4302 is N4303. This set shows the following differences with regard to its predecessor:

1. Cabinet
2. Voltage adapter
3. Mechanical parts on p.c. board
4. Central motor suspension

For the code numbers reference is made to the List of Parts.

Cabinet parts

Item	Code number	Description
310	4822 433 50195	Lower section of cabinet
305	4822 443 30216	Upper section of cabinet
300	4822 443 60381	Cover for cord storage compartment
312	4822 272 10079	Voltage adapter
304	4822 498 30058	Handle
309	4822 413 40545	Control (volume/tone)
209	4822 402 50114	Slide
214	4822 492 50977	Spring
207	4822 410 30063	Knob
308	4822 443 20072	Cover

Mechanical parts on p.c. board

213	4822 267 50179	Sockets assy
206	4822 278 90293	Switch
203	4822 492 50976	Spring

Mechanical parts

131	4822 325 80116	Grommet
133	4822 532 50902	Rubber pad
132	4822 532 60571	Grommet

(NL)

De opvolger van de N4302 is de N4303. Het apparaat toont de volgende veranderingen t.o.v. zijn voorganger:

1. Kast
2. Spanningscarroussel
3. Mechanische delen op de print
4. Centrale motorophanging

Zie voor de codenummers de stuklijst.

Kastonderdelen

Pos.	Codenummer	Omschrijving
310	4822 433 50195	Onderkast
305	4822 443 30216	Bovenkast
300	4822 443 60381	Deksel voor snoeropbergruimte
312	4822 272 10079	Spanningscarroussel
304	4822 498 30058	Handgreep
309	4822 413 40545	Knop volume, toon
209	4822 402 50114	Schuif
214	4822 492 50977	Veer
207	4822 410 30063	Knop
308	4822 443 20072	Deksel

Mechanische onderdelen van de print

213	4822 267 50179	Sam. aansluitbussen
206	4822 278 90293	Schakelaar
203	4822 492 50976	Veer

Mechanische onderdelen

131	4822 325 80116	Tule
133	4822 532 50902	Rubber ring
132	4822 532 60571	Tule

Index: CS29612, CS29613



CS29612

Subject to modification

4822 726 10796

Printed in the Netherlands

F

L'appareil dérivé du N4302 est le N4304. Cet appareil présente les différences suivantes par rapport au précédent:

1. le boîtier
2. le carrousel
3. les pièces mécaniques sur la platine imprimée
4. la suspension centrale du moteur

Veuillez consulter la liste de pièces pour ce qui est des numéros de code.

Pièces du boîtier

Rep.	No de code	Désignation
310	4822 433 50195	Partie inférieure du boîtier
305	4822 443 30216	Partie supérieure du boîtier
300	4822 443 60381	Couvercle du compartiment pour cordon
312	4822 272 10079	Carrousel
304	4822 498 30058	Poignée
309	4822 413 40545	Commande (volume/tonalité)
209	4822 402 50114	Coulisse
214	4822 492 50977	Ressort
207	4822 410 30063	Bouton
308	4822 443 20072	Couvercle

Pièces mécaniques sur la platine imprimée

213	4822 267 50179	Ens. douilles de raccordement
206	4822 278 90293	Commutateur
203	4822 492 50976	Ressort

Pièces mécaniques

131	4822 325 80116	Manchon
133	4822 532 50902	Pièce en caoutchouc
132	4822 532 60571	Manchon

E

Los aparatos arriba mencionados son idénticos al N4302 con excepción de una nueva caja, un selector de tensión y algunos componentes mecánicos sobre la placa impresa. Además, este aparato es provisto de una suspensión de motor central. Para los números de código véase la lista de componentes.

Componentes de caja

Pos.	No de código	Descripción
310	4822 433 50195	Caja inferior
305	4822 443 30216	Caja superior
300	4822 443 60381	Tapa para compartimiento de cable
312	4822 272 10079	Selector de tensión
304	4822 498 30058	Asa
309	4822 413 40545	Botón volumen, tonalidad
209	4822 402 50114	Corredera
214	4822 492 50977	Resorte
207	4822 410 30063	Botón
308	4822 443 20072	Tapa

Componentes mecánicos de la placa

213	4822 267 50179	Conj. enchufes de conexión
206	4822 278 90293	Conmutador
203	4822 492 50976	Resorte

Componentes mecánicos

131	4822 325 80116	Tul
133	4822 532 50902	Goma
132	4822 532 60571	Tul

D

Der Nachfolgetyp für Tonbandgerät N4302 ist N4303. Das Gerät weist folgende Änderungen gegenüber seinem Vorgänger auf:

1. Gehäuse
2. Spannungswähler
3. Mechanische Teile auf Printplatte
4. Zentrale Motoraufhängung

Für die betreffenden Code-Nummern siehe die Einzelteilliste.

Gehäuseteile

Pos.	Code-Nummer	Bezeichnung
310	4822 433 50195	Untergehäuse
305	4822 433 30216	Obergehäuse
300	4822 433 60381	Deckel für Schnurfach
312	4822 272 10079	Spannungswähler
304	4822 498 30058	Handgriff
309	4822 413 40545	Knopf, Lautstärke, Ton
209	4822 402 50114	Schieber
214	4822 492 50977	Feder
207	4822 410 30063	Knopf
308	4822 433 20072	Deckel

Mechanische Teile der Printplatte

213	4822 267 50179	Anschlussbuchsen (komplett)
206	4822 278 90293	Schalter
203	4822 492 50976	Feder

Mechanische Teile

131	4822 325 80116	Tülle
133	4822 532 50902	Gummistöpsel
132	4822 532 60571	Tülle



