

Zur Beachtung

Bei genauer Befolgung der in dieser Gebrauchsanweisung gegebenen Vorschriften wird man mit dem Empfänger unbedingt zufriedenstellende Ergebnisse erzielen; das Gerät wurde vor dem Verlassen des Werkes sorgfältig geprüft.

Sollte der Apparat wider Erwarten nicht ganz einwandfrei arbeiten, so prüfe man:

1. Ob die Röhren guten Kontakt haben.
2. Ob Antennenleitung, Erdverbindung und Netzanschluss guten Kontakt haben.
3. Ob der Schalter für den eingebauten Lautsprecher in der richtigen Stellung steht.
4. Ob der etwa verwendete Antennen-Erdschalter nicht in der falschen Stellung steht.
5. Ob die Steckdose des Lichtnetzes Spannung führt (mit einem Philips Spannungsprüfer Nr. 4016 oder einer Tischlampe festzustellen).

Eine Röhre, die einige Zeit nach dem Einschalten des Empfängers noch nicht warm geworden ist, könnte defekt geworden sein. Man kann sich in diesem Falle Gewissheit verschaffen, indem man die betreffende Röhre durch eine neue der gleichen Type ersetzt.

Bei Beschädigungen des Empfängers wende man sich an seinen Händler, der sich nötigenfalls mit Philips in Verbindung setzt.

Garantie

Für gutes Arbeiten des Empfängers übernimmt Philips jede Garantie. Es wird aber ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Garantie erlischt, sobald die Plomben beschädigt sind.

**VERWENDEN SIE MIT DIESEM
EMPFÄNGER EINE ELEKTRISCHE
PHILIPS SCHALLDOSE!**