



Alle Spannungen sind mit einem Spannungsmesser von 500 Ω je Volt (z. B. Siemens-T-Type, Gossen - Mavometer mit 500 Volt Einzel-Vorwiderstand usw.) gegen Masse gemessen. Vor der Messung ist der Lautstärkereger voll aufzudrehen. Bei Doppelwerten gilt der erste bei aufgedrehtem, der zweite bei zugedrehtem Lautstärkereger. Messung erfolgte bei 220 Volt Gleichstrom (110 Volt Gleichstrom); die Werte für 220 Volt Wechselstrom sind, soweit größere Abweichungen bestehen, besonders angegeben (~).

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis	Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis	
		Größe	Lg.-Nr.					Größe	Lg.-Nr.			
	Röhren											
1	Röhre CF 3					30	Kondensator	10 000 pF	158			
2	Röhre CF 7					31	Kondensator	3 000 pF	} 148			
3	Röhre CL 4					36	Kondensator	100 pF				
4	Röhre AZ 1 (nur bei Wechselstrom)					37	Elektrolytkondensator	20 µF, 15/18 V	6 833			
	Spulenaggregate					42	} Elektrolytkondensator	8 + 8 µF	6 842			
5	Antennenspule mittel	} Spulensatz I. Kreis	11 052			43						
6	Vorkreisspule mittel						47	Netzantennenkondensator	250 pF	6 855		
7	Antennenspule lang						48	Kondensator	10 000 pF	6 834		
8	Vorkreisspule lang						49	Berührungsschutzkondensator	10 000 pF	6 835		
50	Kondensator (Lg.-Nr. 6718)	10 pF			50	Kondensator	10 pF	6 718				
16	Audionkopplungsspule mittel	} Spulensatz II. Kreis	11 053			52	Kondensator	20 000 pF	149			
17	Audionkopplungsspule lang						58	Kondensator	3 000 pF	6 873		
18	Audionkreisspule lang						67	Kondensator	1 000 pF	6 856		
19	Audionkreisspule mittel						68	Berührungsschutzkondensator	10 000 pF	6 835		
20	Rückkopplungsspule mittel				13	Lautstärkeregl.	35 kΩ	} 11 056				
21	Rückkopplungsspule lang				22	Rückkopplungskondensator	120 pF					
26	Kondensator (Lg.-Nr. 6850)	50 pF				Widerstände						
27	Widerstand (Lg.-Nr. 6385)	1,5 kΩ			14	Widerstand	50 kΩ	} 6 360				
55	Widerstand (Lg.-Nr. 615)	5 kΩ			15	Widerstand	25 kΩ					
57	Spule für 9-kHz-Sperre		11 054		25	Widerstand	1 kΩ	} 6 385				
63	} Hochfrequenznetz-drossel				27	Widerstand	1,5 MΩ					
64			11 585		32	Widerstand	700 kΩ	} 6 359				
	Kondensatoren				33	Widerstand	200 kΩ					
9	} Abstimmkondensator kompl. zum Einbau				34	Widerstand	900 kΩ					
10					35	Widerstand	100 kΩ					
23			11 055		38	Widerstand	160 Ω	6 360				
24					54	Widerstand	25 kΩ	6 359				
11	} Kondensator	} 0,5+0,1+0,25 +2+1 µF	6 843		55	Widerstand	6 kΩ	615				
12						56	Widerstand	4 kΩ	6 359			
28						61	Widerstand	125 Ω (bei 150 V=)	6 383			
51				66	Widerstand	100 Ω	6 359					
53				65	Vorwiderstand f. Gleichstrom		10 979					
26	Kondensator	50 pF	6 850		60	Eisenurdoxwiderstand	220/240 V; EU VI	9 759				
29	Kondensator	100 pF	148		62	Eisenurdoxwiderstand	110/117 V; EU XX	11 588				
						Sonstiges						
					44	Spartransformator		6 136				
					39	Ausgangsübertrager		6 131				
					45	} Sicherung	} 0,4 A bei 220 V W'str., 110-220 V G'str.	11 121				
										} 0,6 A b. 110-180 V W'str.	11 122	
				59	Beleuchtungslampe	10 V, 0,2 A	10 980					
				40	Schwingspule	} s. Lautspr.		11 040				
				41	Feldspule					11 110		

Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis	Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
Chassis				Bodenabschirmung			
Spulensatz I. Kreis	11052			Preßrahmen für Lautsprecher	11044		
Spulensatz II. Kreis	11053			Preßrahmen für Skala	11045		
9-kHz-Sperre	11054			Haltefeder für Skalenfenster und Lautsprecherplakette	10915		
Drehkondensator kompl. zum Einbau	11055			Unterlegscheibe zur Befestigung der Haltefeder	10916		
Lautstärkeregl. mit Rückkopplungskondensator	11056			Schraube zur Befestigung der Haltefeder 3 × 10 Din 96 e, vern.	11046		
Seilscheibe mit Gewindestiften	11057			Skalenrahmen	11047		
Gewindestift für Seilscheibe	7299			Schraube 4 × 20 Din 96 e, vern.	11048		
Gewindestift für Seilschraube 3,5 × 8 Din 551 e	11058			Scheibe 4,2 Din 134 e, vern.	11047		
Seil für Antrieb	8727			Schallwand mit Seidenbespannung	11048		
Spiralfeder für Antriebsseil	8727			Seide pro Stück	11048		
Fassung für Beleuchtungslampe	10940			Schraube zur Befestigung d. Lautsprechers an d. Schallwand M 5 × 30 Din 603 e, vern.	10919		
Rändelschraube 3,5 × 6 Din 464 e, vern.	11059			Gummiring für Lautsprecher	10272		
Zeiger kompl. mit Zwischenlage, Schraube und Scheibe 2,7 Din 433 e/648	10947			Scheibe für Lautsprecher	10272		
Schraube zur Befestigung des Seiles	10936			Mutter zur Lautsprecherbefestigung M 5 Din 934 e, vern.			
Seilrolle	10936			Mutter zur Lautsprecherbefestigung A 5 Din 439 e, vern.			
Splintscheibe für Seilrolle 3,5 W. N. 6276 e/648	11060			Schraube zur Befestigung der Schallwand am Gehäuse 4 × 25 Din 96 e, vern.			
Skalenblech mit Bedruckung	11061			Scheibe für Schraube 4,7 Din 134 e, vern.	11115		
Glasplatte kompl.	11062			Rückwand kompl.	11505		
Antriebsachse	11063			Schraube für Rückwand			
Antriebsschnur	11064			Scheibe für Schraube (Rückwand) 4,2 Din 134 e, vern.	11116		
Feder	11117			Isolierschraube (Rückwand)	10073		
Schaltachse	11066			Winkel zur Befestigung der Rückwand (oben)			
Blattfeder für Schaltachse	11067			Schraube zur Befestigung des Winkels 3 × 13 Din 96 e, vern.	10921		
Kontaktleiste für Wellenschalter (Calit)	11068			Anschlußschnur mit Stecker	11050		
Kontaktleiste für Wellenschalter	11069			Drehknopf für Rückkopplung mit Schraube 3 × 11 Din 576 e, schw. und Scheibe 3,2 Din 433 e, schw. brenn.	9544		
Steckerplatte für Tonabnehmer	11071			Drehknopf — Abstimmung	8705		
Schaltplatte für Klangblende	11072			Mutter	9558		
Schaltplatte für 2. Lautsprecher	11073			Gewindestift	9545		
Schaltplatte für Netzantenne	11074			Drehknopf für Lautstärke	7865		
Anschlußplatte (für Sperrkreis)	11070			Gummieinlage f. Drehknopf, Abstimmung, Lautstärke	11051		
Kurzschließer	9754			Drehknopf für Wellenschalter mit Schraube 3 × 11 Din 576 e, schw. Scheibe 3,2 Din 433 e, schw. brenn.	8563		
Röhrenfassung	11075			Gummieinlage für Rückkopplung und Wellenschalter			
Schnurdurchführung	6136			Karton	11101		
Drossel	11076			Gebrauchsanweisung	11102		
Anschlußkappe für I. Kreis (CF 3)	11077			Fabrikationsnummernzettel für Karton	11104		
Abschirmkappe kompl. II. Kreis (CF 7)	11118			Knopfkarte	11105		
Abschirmkappe CL 4	11078			Röhrenhaltepolster	11106		
Gummipuffer für Röhrenfassung CF 7	11079			Röhrengarantiekarte	11107		
Nietzapfen dazu	11119			Hinweis zum Auswechseln des Uran-Widerstandes			
Stromartumschalter	11120						
Federträger	11121						
Sicherung 0,4 Amp. bei 220 V Wechselstrom, 110—200 V Gleichstrom	11122						
Sicherung 0,6 Amp. bei 110—130 V Wechselstrom	10980						
Beleuchtungslampe 10 V, 0,2 Amp.	9759						
Eisen-Urdox-Widerstand EU VI, 220/240 V	11588						
Eisen-Urdox-Widerstand EU XX, 110/117 V	11585						
Hf.-Drossel	10979						
Vorschaltwiderstand nur für Gleichstrom							
Gehäusezusammenbau				Ersatzteile für Lautsprecher			
Gehäuse	11041			Membran mit Schwingspule kompl.	11040		
Schutzhülle für Gehäuse	4235			Preßspanscheibe (n. Bedarf)	10677		
Filzscheibe für Gehäuseboden	11111			Scheibe mit Sechskant	10678		
Schraube zur Befestigung des Chassis am Gehäuse	11112			Sechskantschraube M 4 × 8 Din 85 Ms. beizen	6131		
Scheibe für Schraube	11113			Übertrager n. Bv. 643			
Gummiring für Befestigung des Chassis am Gehäuse	11042			Schraube 5 × 8 Din 576 Ms. verk.	7103		
Gummiring für Befestigung des Chassis am Gehäuse				Federscheibe 5 W. N. 6273	10679		
Mutter für Schraube 5 Din 439 e, vern.				Gummidurchführung			
Rüschschlauch für Schraube 5 × 6 mm Ø, etwa 17 mm lang				Filzstreifen			
				Chassis kompl. ohne Übertrager (Feldspule n. Bv. 637)	11109		
				Feldspule n. Bv. 637	11110		

CHASSISANSICHT VON OBEN UND UNTEN

T 623
GW

