


**PHILIPS**

DOCUMENTATION TECHNIQUE



**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Normes reçues	: L, L'
Canaux reçus	: Bande I ( B à C ) : Bande III ( 1 à 6 ) : Bandes IV et V ( 21 à 29 )
Alimentation secteur	: 220v + ou - 10%
Puissance	: 30W maximum
Alimentation batterie	: Min 11,6V : Max 16V
Selection des canaux	: Commutateur rotatif 6 positions
Positions	: 1, 2, 3, 4 UHF : 5 VHF Bande 1 : 6 VHF Bande 3
Haut-parleur	: 16 ohms
Puissance audio	: 0,8 W

**ATTENTION :** Pour le service de cet appareil, se reporter à la documentation technique du châssis TX3F (code 4811 740 17155 - TV 84-25) ainsi qu'au présent document.


**PIECES SERVICE 12 TX 3700/19 B**

DESIGNATION	CODE SERVICE
Coffret	4811 430 77174
Dos	4811 438 17122
Trappe synto.	4811 432 17662
Bouton lumière	4822 413 31532
Bouton volume	4822 413 41455
Bouton contraste	4822 413 41456
Bouton rotacteur	4811 413 47206
Tournevis	4811 395 57038
Antenne	4811 303 57008
Adaptateur antenne	4811 303 77034
Tube image N B	4811 131 27075
PEMR 0,22 MF 250 V	4822 121 41553
Déviateur	4811 150 17058
Capot transfo.	4822 462 71191
Cordon alimentation	4822 321 10163
Support TRC	4822 255 70189
Sélecteur UVF 14	4811 210 47092
Prise batterie	4822 265 30205
Fus. 5x20 T 2A	4822 253 30025
Axe commut. CAF	4811 535 97412
Câble antenne	4811 321 27231

TX3700A

**PHILIPS**

DOCUMENTATION TECHNIQUE



**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Normes reçues	: L, L'
Canaux reçus	: Bande I ( B à C ) : Bande III ( 1 à 6 ) : Bandes IV et V ( 21 à 29 )
Alimentation secteur	: 220v + ou - 10%
Puissance	: 30W maximum
Alimentation batterie	: Min 11,6V : Max 16V
Selection des canaux	: Commutateur rotatif 6 positions
Positions	: 1 , 2 , 3 , 4 UHF : 5 VHF Bande 1 : 6 VHF Bande 3
Haut-parleur	: 16 ohms
Puissance audio	: 0,8 W

**ATTENTION :** Pour le service de cet appareil, se reporter à la documentation technique du châssis TX3F (code 4811 740 17155-TV 84.25) ainsi qu'au présent document.

## PIECES SERVICE 12 TX 3710/19 L

DESIGNATION	CODE SERVICE
Coffret	4811 430 77175
Dos	4811 438 17123
Trappe synto.	4811 432 17663
Bouton lumière	4822 413 31532
Bouton volume	4822 413 41455
Bouton contraste	4822 413 41456
Bouton rotacteur	4811 413 47206
Tournevis	4811 395 57038
Antenne	4811 303 57008
Adaptateur antenne	4811 303 77034
Tube image N B	4811 131 27075
PEMR 0,22 MF 250 V	4822 121 41553
Déviateur	4811 150 17058
Capot transfo.	4822 462 71191
Cordon alimentation	4822 321 10163
Support TRC	4822 255 70189
Sélecteur UVF 14	4811 210 47092
Prise batterie	4822 265 30205
Fus. 5x20 T 2A	4822 253 30025
Axe commut. CAF	4811 535 97412
Câble antenne	4811 321 27231

TX3710A