







Hall-Teil
Reverberation Stage
ensemble de réverbération
Escala de Reverberación




Vorverstärker
Pre-Amplifier
préamplificateur
Amplificador previo




Mischpult-Teil
Mixer Unit
partie mélangeur
Mesa de mezcla



I und Ia
Gitarre





II und IIa
Baß



III/IIIa und IV/IVa
HiFi

- H+ Höhenregler rechts
Treble controls on right
réglage des aigus à droite
regulador de agudos, derecha
- H- Höhenregler links
Treble controls on left
réglage des aigus à gauche
regulador de agudos, izquierda
- T+ Tiefenregler rechts
Bass controls on right
réglage des graves à droite
regulador de graves, derecha
- T- Tiefenregler links
Bass controls on left
réglage des graves à gauche
regulador de graves, izquierda



Endstufe
Output Stage
étage final
Escala final