




RESISTANCE

[illegible]

CAPACITE

[illegible]

Le numérotage des contacts des tubes est comme suit: Le premier chiffre indique le support de tube; ci-après la signification du second chiffre:

- 1 et 2 : Filament.
- 3 : Grille de commande.
- 4 : Metallisation.
- 5 : Cathode.
- 6 : Une grille quelconque.
- 7 : Grille écran.
- 8 : Anode.
- 9 : Une grille quelconque.