


Service manual


Part 2

2104



3631A

PHILIPS



Mains switch
Netschakelaar
Commutateur secteur
Netschalter
Commutatore rete
Interruptor de red
Nätsömbrytare
Netzbryder
Nettbryter
Verkkokytkin

(21) Commutatore rete SK-A

Voltage adapter
Netspanningsomschakelaar
Adaptateur de tension
Spannungswähler
Cambiotensione
Selector de tensiones
Nätspanningsomkopplare
Spanningsomskifter
Spanningsadapter
Jännitevalitsokytkin

(22) Cambiotensione

Input sensitivity switch
Ingangsgevoeligheid
schakelaar
Commutateur sensibilité
d'entrée
Schalter Eingangs-
empfindlichkeit
Commutatore di sensibi-
lità d'ingresso
Commutador de sensibilidad
de entrada
Omkopplare ingångskän-
slighet
Omskifter, indgangsføld-
omhed
Bryterens indgangsfølsomhet
Tuloherkkyden kytkin

(23) Commutador de sensibilidad de entrada SK-D

Left/right switch
Links/rechts-schakelaar
Commutateur droite/gauche
Schalter Links/Rechts
Commutatore destra/sinistra
Commutador izquierda/
derecha
Omkopplare vänster/höger
Omskifter, venstre/højre
Venstre/højre bryter
Vasen/olkea kytkin

(24) Commutador izquierda/derecha SK-B

Signal input
Signaalingang
Entrée signal
Signaleingang
Signal-ausgang
Ingresso segnale
Entrado de señal
Signal in
Signal-input
Signal imgang
Lähetteen tulo

(25) Entrado de señal

Signal output
Signaalluitgang
Sortie signal
Signalausgang
Uscita segnale
Salida de señal
Signal ut.
Signal-output
Signal utgang
Lähetteen tulo

(26) Uscita segnale

Mains voltage input
Netspanningsingangsaansluiting
Entrée tension secteur
Fingang Netzspannungsanschluss
Ingresso tensione rete
Enchufe de entrada para tensión de red
Nätspänning in
Nettspänning, ind.
Nettspenning, inngang
Verkköjännitteen tulo

Mains voltage output
Netspanningsuitgangsaansluiting
Douille sortie tension secteur
Netzspannungsausgangsbuchse
Presa uscita di tensione rete
Enchufe de salida para tensión de red
Nätspänning ut.
Nettspänning ud.
Nettspenning utgang
Verkköjännitteen lähtö

(28) Enchufe de salida para tensión de red

