

Ce document, de caractère strictement provisoire, doit être classé au lieu et place de la Documentation
Service de l'appareil mentionné. Il sera annulé et remplacé par cette documentation dès sa parution

TUBES

L1 UCH 81
L2 UBF 80
L3 UBL 82
L4 UY 85

HAUT-PARLEUR

FD 040 66

M.F. : 455 kHz

GAMMES

OC : 24 à 51 m
PO : 165 à 570 m

CONSUMMATION

pour 110 Volts : 18 Watts
124 Volts : 22,5 "
135 Volts : 27 "
220 Volts : 23 "

FUSIBLE

FK 620 68

REGLAGE MF

Appareil vers 1600 kHz. Signal entre masse et gl de L1

- a) avec signal de 455 kHz
Visser les noyaux de S5 et S6
Régler dans l'ordre S7, S6, S4 et S5. Cirer les vis
- b) avec un signal à 0,9 MHz, vérifier la sensibilité.

REGLAGE HF

Entre antenne et masse, avec antenne fictive. VC au maximum

PO. Caler l'aiguille à 185 m
Signal à 1620 kHz, régler C19 et C20 au max. de sortie
Placer l'aiguille en fin de gamme
Signal à 525 kHz, régler S2 au max. de sortie
Reprendre le réglage à 1620 kHz
Vérifier la sensibilité à 600, 900 et 1620 kHz. Cirer

OC. Signal à 6 Mhz. Chercher le signal sur le cadran
Régler S15 au max. de sortie
Vérifier le calage et la sensibilité à 6 et 12 Mhz

COURANTS ET TENSIONS

Appareils sur 200 m environ, sans signal. Valeurs moyennes
(tensions prises par rapport à la masse) Secteur 50 Hz, 124 Volts

	UCH 81	UBF 80	UCL 82	UY 85	
Va	111	111	122	124	Volts
Vg2+4	57	57	111		"
Vg1			5,5		"
VaT	72		52		Volts
Ia	1,5	3,5	35		mA
Ig2+4	4,1	1,3	6,4		"
IaT	2,5		0,2		"
Vf	19	17	50	38	Volts
If	0,1	0,1	0,1	0,1	Amp.

Pour secteur 110 Volts (Tension sur C7 : 138 Volts
(Total Ia : 54 mA

Pour secteur 220 Volts (Tension sur C7 : 128 Volts
(Total Ia : 48 mA

PIECES MECANQUES

Ensemble coffret bordeaux FR 804 29/13
Ensemble coffret ivoire FR 804 29/14
Ensemble façade bordeaux FR 805 37/01
Ensemble façade ivoire FR 805 37/02
Ensemble aiguille FD 671 88
Ensemble petit bouton de CV FD 671 28
Ressort pour ce bouton 28 753 01
Petit bouton potent. bordeaux FD 671 25/03
Petit bouton potent. ivoire FD 671 25/01
Vis cuvette B 804 CA/4x10
Grande vis fixation coffret FK 011 27
Patte pour cette vis FK 074 98
Goupille d'arrêt FK 507 26
Indicateur de marche FK 324 20/01
Ensemble bouton carrousel FR 805 43
Support de carrousel 976/9x12
Cordon alimentation bordeaux FK 627 66
Cordon alimentation ivoire FK 843 73/02
Prisonnier sur façade FK 109 58
Vis (pas à gauche) sur CV FK 011 28
Commutateur OC-PO FD 151 29

BOBINAGES

S1 FD 003 66
S2) FD 003 13
S3)
S4) FD 003 25
S5)
S6)
S7) FD 003 27
S8) FK 855 41
S9)
S10 FD 040 66
S11)
S12) FD 041 65
S13)
S14)
S15) FD 003 78
S15*)
S16 FD 003 75
S17 FC 228 00

CONDENSATEURS

C1) 310 pF) FK 509 84
C2) 324 pF)
C3 100 pF 904/100E
C4 330 pF 905/330E
C5 47 nF 906/47E
C6 100 nF 906/100K
C7 50 µF FK 509 81
C8 30 µF FK 509 82
C9 270 pF 904/270E
C10 200 pF) dans MF1
C11 200 pF)
C12 40 nF FAG 500 44
C13 100 pF 904/100E
C14 10 nF 906/10K
C15 56 pF 904/56E
C16 200 pF dans MF2
C17 4,7 nF 904/4K7
C18 4,7 nF 906/4K7
C19 5 pF 906/5E5
C20 30 pF 908/30E
C23 1 nF 906/1K
C24 270 pF 904/270E
C26 200 pF dans MF2
C27 40 nF 906/40K
C28 8,2 pF 904/8E2
C29 3 nF FR 998 06/3K
C30 1,5 nF 904/1K5
C31 400 pF 905/390E

RESISTANCES

R1 33 kΩ 901/33K
R2 15 kΩ 901/15K
R3 10 kΩ 901/10K
R4 220 kΩ 901/220K
R5 10 kΩ 901/10K
R6 150 kΩ 901/150K
R7 500 kΩ FK 509 86
R8 1,5 MΩ 901/1M5
R9 820 kΩ 901/820K
R10 1 kΩ 901/1K
R11 100 Ω 901/100E
R12 1 kΩ 900/1K
R13 47 Ω 901/47E
R14 1,2 kΩ 901/1K2
R15 12 kΩ 901/12K
R16 47 kΩ 901/47K
R17 47 kΩ 500/91
+ 900/91
en parall.
R18 1 MΩ 901/1M



S	14.15.17.	1.	11.12.13.16	2.3.	4.5.	6.7.	8.	9.	10
C	23.19.30.29.	31.1.2.	6.20.28	5.	9.15.4.	10.27.11.12.7.8.13.	26.3.	10.17.	24.14.18.
R	18		1.15		2.17.11.12	5.8.6.7	16.3.4.13.19	10	14

