



ØSTFOLD RADIO AS MASCOT TYPE 562 X (562 EX)
 FREDRIKSTAD NORWAY






MELLOMFREKVENNS } 472 kc/s { 1 MF TRIMMES MED DEMPNING
 Intermediate frequency } { 1 IF adjusted with damping



OSCILLATORPLATE (Osc coil deck)

LB = Long wave
 MB = Medium wave
 FB = Short wave 2
 KB = Short wave 1

INNGANGSPATE (Ant coil deck)



TALL PÅ SPOLEPLATER OG VENDERDEKK VISER TIL TALL PÅ SKJEMA
 Numbers given on coil decks and switch decks correspond to numbers on diagram