

PHILIPS *Service*

RADIO

B3X96A/00F-00G



With the following exceptions, the versions 00F and 00G are identical to the 00C and 00M versions.

<u>Delete</u>	: Cabinet (00C)	A3 782 30
	Cabinet (00M)	A3 782 48
	Knob (1+8)	A3 783 10
	Knob (2)	P4 077 98/417UX
	Knob (8)	P4 077 99/417UX
<u>Add</u>	: Cabinet (00F)	A3 960 70
	Cabinet (00G)	A3 960 71
	Knob (1+8)	A3 783 82
	Knob (2)	P4 077 98/417UB
	Knob (8)	P4 077 99/417UB

-.-.-.-.-

Met de volgende uitzonderingen zijn de uitvoeringen 00F en 00G gelijk aan de 00C en 00M uitvoeringen.

<u>Afvoeren</u>	: Kast (00C)	A3 782 30
	Kast (00M)	A3 782 48
	Knop (1+8)	A3 783 10
	Knop (2)	P4 077 98/417UX
	Knop (8)	P4 077 99/417UX
<u>Toevoegen</u>	: Kast (00F)	A3 960 70
	Kast (00G)	A3 960 71
	Knop (1+8)	A3 783 82
	Knop (2)	P4 077 98/417UB
	Knop (8)	P4 077 99/417UB

-.-.-.-.-

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--