




A. E.	C.	G.	B.	38 H.D.	J.		
	3.25.8.22.		10. 9.	21.20. 24. 44.	11.28. 29. 5. 6.	2. 30. 1. 32. 31. 41. 45.	35.
5. 31.	2.	8. 7.		1. 9. 12. 4. 15. 6. 42.	11. 14.	16. 19. 18.	17. 49.





Cabinet, sandy	A3 960 92	Kast, zandkleur	Gehäuse, Sandfarbe	Coffret, naturel	A3 960 92	Mueble, color de arena
Cabinet, black	A3 961 30	Kast, zwart	Gehäuse, schwarz	Coffret, noir	A3 961 30	Mueble, negro
Front	A3 686 84	Front	Front	Front	A3 686 84	Fronte
Rear cover	P4 382 41/801/37	Achterwand	Rückwand	Panneau arrière	P4 382 41/801/37	Panel posterior
Bracket, rear cover	A3 773 27	Beugel, achterwand	Bügel, Rückwand	Anneau, panneau arrière	A3 773 27	Abrandera, panel post.
Spring, rear cover	A3 811 88	Veer, achterwand	Feder, Rückwand	Ressort, panneau arrière	A3 811 88	Resorte, para panel post.
Knob 6 and 8	A3 784 31	Knop 6 en 8	Knopf 6 und 8	Bouton 6 et 8	A3 784 31	Botón 6 y 8
Knob 7 and 9	P4 077 98/417/Üx	Knop 7 en 9	Knopf 7 und 9	Bouton 7 et 9	P4 077 98/417/Üx	Botón 7 y 9
Battery holder	A3 788 45	Batterij houder	Batteriehalter	Porte-pile	A3 788 45	Portapila
Box for batt. holder	A3 348 03	Doss voor batterij houder	Dose für Batteriehalter	Boîte pour porte-pile	A3 348 03	Caja para portapila
Variable capacitor	49 001 98	Afstemcondensator	Drehkondensator	Cond. variable	49 001 98	Cond. variable
Grommet (varcap.)	28 725 52	Tule (var. co.)	Tülle (Drehko.)	Manchon (cond. var.)	28 725 52	Manguito (cond. var.)
Push button	P5 520 32/139/FC	Druktoets	Drucktaste	Touche	P5 420 32/139/FC	Tecla
Contact slide	971/109	Contactenschuif	Schiebestreifen	Barette mobile	971/109	Placa portacontactos móvil
Contact plate	971/110	Contactenplaat	Kontaktstreifen	Barette fixe	971/110	Portacontactos placa fija
Slide contact	971/77	Schuifcontact	Kontaktbrücke	Contact pour bar. mob.	971/77	Contacto deslizante
Contact lip	971/79	Contactlip	Lötflanne	Contact pour bar. fixe	971/79	Contacto fijo
Dial S.	A3 968 05	Schaak Z.	Skala S.	Cadrant S.	A3 968 05	Cuadrante S.
Dial N.B.	A3 968 03	Schaal N.B.	Skala N.B.	Cadrant N.B.	A3 968 03	Cuadrante N.B.

S1 } A3 129 49	S10 } S19 }	S27- }	S39 }	C46 } 909/C25
S1a } A3 985 44	S11 } S19a }	S31 }	S40 }	R20)
S2 } A3 985 45	S12 } S20 }	C33 }	A3 910 02	R21) E 098 AK/00B25
S3 } A3 128 81	S21 } S21 }	C34 }	S25 } 909/Z4	R27 } 916/GL200K
S4 } A3 985 46	S22- }	S32 }	C32 } 910/B250	R35 } B1 514 22
S5 } A3 129 57	S26 }	S33 }	C37 } 909/T4	
S6 } A3 985 47	C26 }	S34 }	C39 } 909/C64	
S7 } A3 985 47	C27 }	S35 }	C40 } 909/A400	
S8 } A3 985 47		S36 }		
S9 }		S37 }		

To order parts which do not occur in this list, consult the Catalogue for Service Spare Parts.




Voor het bestellen van onderdelen welke niet in deze lijst voorkomen, raadplege men de Catalogus voor Service Standaardonderdelen.

Zur Bestellung nicht in dieser Liste genannter Einzelteile siehe den Katalog für Service Standard Ersatzteile.

Pour la commande des pièces ne figurant pas dans cette liste, veuillez consulter le Catalogue pour Pièces de Rechange Standard.

Fara pedir piezas que no figuren en esta lista, con ultese el Catálogo para Piezas de Recambio para Pièces de Rechange Standard.

S	38.	1a. 1.	2.4.6.8.3.5.7.9.	10.11.12.13.14.15.16.17.18										19a.19.20.21.	22.23.24.25.26						27.28.29.30.31.			
C	5. 6. 8	50. 9.14.13.17.12.3.11.		1.	2.	21.18.16.17. 7. 20.	22.10.	25.	23.	24. 28. 44.26.	27.29.	30. 31. 33.	34.											
R		3.	2. 4.	13. 6.			5. 40.	1. 8. 7. 9.	11. 42. 12.	14.15.	16.	19.	17. 18.											



30.31.	39.40.	32. 33. 34.	35.36. 37. 40.
34. 35.47. 45.	36.	37.	38.39. 41.46. 48. 43. 49.40. 32. 42.
18. 41.49.	22.45.20	24. 25. 26.	29.23.27 32. 44. 30.39/47. 46. 31. 33.34.35. 36. 55. 37. 30

