




servicegegevens

22 RB 292



TRA 4091

BEDIENINGSORGANEN

1 FM	(SK-A)
2 Kortegolf	(SK-B)
3 Lange golf	(SK-D)
4 Middengolf I	
5 Middengolf II	(SK-E)
6 Klank	(R43)
7 Afstemming	(C1, 3, 5, 7)
8 Geluidssterkte + aan/uit	(R44, SK-F)




CODENUMMERS

Kast -/Z	4822 425 60077
Kast -/S	4822 425 60073
Voet	4822 462 70728
Frontplaat compleet	4822 426 50116
Luidsprekerrooster	4822 458 30168
Sierplaat met knoppenindicatie	4822 454 10234
Sierstrip (bovenste gedeelte van het front)	4822 460 10267
Smeltveiligheidshouder	4822 256 30108
Knop (klank, geluidssterkte)	4822 413 30474
Knop (afstemming)	4822 413 40489
Klemveer knop	4822 532 10284
Druktoets LG	4822 410 21061
Druktoets KG	4822 410 21062
Druktoets FM	4822 410 21063
Druktoets MG1	4822 410 21064
Druktoets MG2	4822 410 21065
Huis van de schuifschakelaar FM	4822 278 40003
Huis van de schuifschakelaar KG	4822 278 40002
Huis van de schuifschakelaar LG	4822 278 40004
Huis van de schuifschakelaar MG2	4822 278 40004
Schuif van schuifschakelaar FM	4822 278 30085
Schuif van schuifschakelaar KG	4822 278 30088
Schuif van schuifschakelaar LG	4822 278 30087
Schuif van schuifschakelaar MG2	4822 278 30087
Schuif van schuifschakelaar MG1	4822 278 30086
Geleidingsplaatje van schuifschakelaar MG1	4822 466 90684
Steker antenne AM	4822 264 30042
Steker antenne FM	4822 264 30043
Steker (5polig)	4822 264 40028
Aansluitplaat	4822 267 20126
Snaarwiel (afstemcondensator)	4822 528 80358
Snaarwiel	4822 528 80435
Wijzer	4822 450 80323
Aandrijfsnaar	4822 321 30102
Veer geïntegreerde S3 schakelaar	4822 492 61644
Brons afstandsstukje geïntegreerde S3-schakelaar	4822 404 10152
Afstandsstuk (plastic)	4822 401 10544
Blok op plastic afstandsstuk voor bevestigingsprint	4822 466 90682
Beugel voor bevestiging transformator	4822 464 70038
Beugel voor bevestiging print	4822 401 10546
Ferroceptorhouder	4822 401 10545
Plaat voor bevestiging van toets op schuif	4822 466 90683
Lamphouder	4822 255 10007
Schaalraam (plastic)	4822 466 90681
Schaal /00	4822 333 40129
Schaal /22	4822 333 40131

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

S1,2,3,4	4822 158 60295	C22	4822 122 30019	C83	4822 124 20377
S5,6	4822 156 60053	C23	4822 122 30017	C84	4822 124 20341
S7,8,9	4822 156 30079	C24	4822 122 30034	C85	4822 124 20402
S10	4822 157 40045	C25	4822 122 30011	C86	4822 122 30094
S11	4822 157 40097	C27	4822 122 30007	C87	4822 121 40104
S12,13	4822 156 40544	C28	4822 122 30007	C88	4822 124 20402
S14,15	4822 153 50092	C31	4822 121 50101	C89	4822 124 20423
S16,17	4822 153 50033	C35	4822 122 30097	C93	4822 122 30004
S18,19	4822 153 50033	C42	4822 121 50414	C94	4822 122 30016
S10,21,22	4822 156 30153	C43	4822 122 30093	R39	4822 110 61187
S23,24,25	4822 156 30343	C44	4822 121 50414	R43	4822 101 20371
S26,27,28	4822 156 30244	C45	4822 121 50472	R44	4822 100 50008
S29,30,31	4822 156 30244	C47	4822 124 20392	R55	4822 116 30082
S32	4822 157 40044	C48	4822 124 20387	R56	4822 111 30013
S33,34,35	4822 153 50031	C51	4822 122 30093	R62	4822 110 61174
S36,37,38	4822 153 50032	C52	4822 121 50437	LA1,2	4822 134 40002
S39,40,41	4822 153 10101	C53	4822 122 30097	VL1	4822 253 30017
S42	4822 157 40044	C54	4822 121 50032	VL2	4822 252 20007
S50	4822 240 20087	C55	4822 125 50026		
S51,52,53,54	4822 145 40122	C56	4822 122 40012		
C1-8	4822 125 40014	C63	4822 122 30011		
C9-11	4822 125 50029	C64	4822 122 30104		
C10	4822 122 30016	C71	4822 124 20351		
C13	4822 122 30057	C75	4822 124 20402		
C17,21	4822 122 30097	C78	4822 124 20341		

S	42.	7.8.	9.	51.3.10.11.6.2.4.				32.14.				12.13.15.				16.	17	21.22.24.25.20.23.				19.	18	26.				27.28.		29.	30.31.	33.39.34.40.35.41.36.				37.38.54.53.62.51.60.52.				50.	S																																	
C	33.			17.18.		20.5.		6.	21.19.		22.		23.24.26.		25.		28.	7.	8.29.27.		32.		31.		30.45		34	35.94		37		36.		38		77	40.		41.42.		43.		44.46.		64.63.61.		60.58.		62.		65.66.		48.59.67.68.		73.69.72.		70.		71.		74.79		C											
C	1.	2.		16.		93.9.				11.12.		15.10.		13.		14.		3.		4.		50.		51.57.		55.53.		52.56.		54.49.		39.		18.				66.		19.		57.		21.		23.		22.		78.		47.		75.		80.89.		82.81.		84.		83.		90.91.		85.76.		87.		86.		88.		C
R	3.			4.5.				6.		7.9.		11.		8.		10.		14				16.				15.		18.				66.		19.		57.		21.		23.		22.		24.		25.26.27.		61.		28.		35.		32.		62.37.		33.34.36.39.38.		88.	R													
R	2.		65.				1.		12.				58.				64.				68.59.		17.				42.		20.		13.31.				29.		30.40.43.		60.63.45.				41.44.		50.67.47.46.		48.49.		53.51.52.		54.56.		55.		R																			



22 RB 292

S	K. P. 42. M. G. S. 32.N.H.A. J. E. 7.8.9. B. D. 10. 11.												S	
C	84.	83.	76.	78.	34. 39.	37.	14. 49. 13.	15.	51. 54. 52. 53. 16. 56.	55. 11.	10. 57.	93. 9.	C	
C	88. 86.	87.	79. 85.	43. 42. 77. 44. 35. 94. 40. 46. 38. 41.	69.	67. 70. 65. 66. 64. 63.	61.	62.	48. 75.	47.	1 ÷ 8.	21. 20. 19. 18. 17. 32. 27. 23. 24. 26. 22. 33.	C	
C	91. 90.	89.	72. 71. 68. 73.	69.	67. 70. 65. 66. 64. 63.	61.	62.	74.			45. 31.	28. 25.	C	
R	46.	47.	67. 50.	48. 49.	41. 66. 60.	20.	16. 40.	1.	58.	59. 42.	68.		R	
R	63. 54. 56. 55.	51. 52. 53.				14. 19. 23. 57. 15. 26. 24. 22. 21. 18. 12. 64.	61.	17.			2.	5. 10.	3. 9. 4. 6.	
R			39. 38. 33. 36. 32. 28.	37. 34. 35.	25.		27.	29.	30. 31. 13.	62.		8.	11. 7.	R

