


INSTRUCCIONES **inter**
EUROMODUL 120



inter EUROMODUL 120

Interruptor volumen

Girando el mando "Int/Volumen" hacia la derecha se acciona el interruptor que pone en marcha el receptor.

Este mismo mando permite regular el nivel sonoro del aparato (fig. 1).

Alimentación

El aparato funciona con una tensión de 6V suministrada por cuatro pilas cilíndricas de 1,5V cada una.

Asimismo, existe la posibilidad de evitar el gasto de pilas mientras el receptor funciona dentro de un domicilio, conectando el aparato a la red mediante el empleo de un alimentador exterior de 6V que deberá conectarse en el jack

marcado "Alimentación exterior" (fig. 3). En ningún caso debe conectarse el aparato directamente a la red.

Sintonía

Para la recepción de señales se efectuará la sintonía de la emisora con el mando del mismo nombre (fig. 1) cuidando de obtener la recepción en el punto óptimo de nitidez. El aparato va equipado con una antena interior de ferrita que le proporciona una gran sensibilidad y una buena recepción de señales.

Conexión para auricular

Permite el empleo de un auricular para escucha individual, evitando molestias a


otras personas: por ejemplo, durante la noche o en una sala donde se este siguiendo un programa de TV etc. (fig. 3).

Cambio de pilas


Para la sustitución de las pilas deberá retirarse en primer lugar la tapita posterior del aparato.

Esta operación se realizará fácilmente haciendo presión hacia abajo con ambos dedos pulgares, sobre unos encastes que la sujetan, deslizándola hasta extraerla (fig. 2).

A continuación se sustituirán las pilas, colocándolas en la posición que se indica en el grabado interior de la caja. Se recomienda el empleo de las blindadas



especiales para transistores para obtener el mejor rendimiento. Finalmente, se volverá a colocar en su alojamiento la tapita, deslizándola en sentido inverso al de apertura y presionándola ligeramente.



Pies metálicos

Junto con el receptor se suministran unos pies metálicos que pueden montarse introduciendo los extremos en las ranuras practicadas en la parte inferior de la caja, dándole al receptor una base de



sustentación apropiada para situarlo sobre superficies planas. Existe también la posibilidad de transportarlo suspendido del asa de muñeca, cuando sea utilizado como portátil.

En cualquier momento que lo precise, su aparato será atendido adecuadamente por nuestro SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA. Para ello, INTER SERVICIO, S.A., (Capitán Arenas, 21-25 BARCELONA-17), tiene establecida en toda España, una extensa red de Talleres Oficiales y Talleres Autorizados, para atender, las peticiones de servicio que puedan formularle todos los poseedores de aparatos de Radio y TV INTER.

Talleres oficiales

ALBACETE

Cristóbal Pérez
Pastor, 15
Tel. 22 11 00

ALICANTE

Churruca, 1
Tel. 22 10 98

ALMERIA

San Leonardo, 4
Tel. 21 21 49

BARCELONA

Capitán Arenas, 21-25
Tels. 2037200 - 2036800

BILBAO

Alameda Recalde, 52
Tels. 23 69 82 - 23 71 07

CADIZ

Santa Lucia, 5
Tel. 21 48 50

CIUDAD REAL

Alfonso X El Sabio, 6
Tel. 21 31 50

CORDOBA

Fray Diego de Cádiz, 14
Tel. 23 16 19

GRANADA

Prolongación Gran
Capitán, 7
Tel. 23 24 01

HUELVA

Aragón, 5
Tel. 29 21

JAEN

Adarves Bajos, 27
Tel. 23 36 08

LA CORUÑA

Bolivia, 3
Tels. 25 24 58 - 25 24 66

LERIDA

Río Esera, 21
Tel. 23 32 68

MADRID

Fernando El Santo, 9
Tel. 419 18 12

MALAGA

Cristo de la
Epidemia, 54-56
Tel. 25 13 00

OVIEDO

Capitán Almeida, 19
Tel. 22 20 87

PALMA DE MALLORCA

Angel Guimerá, 47
Tel. 25 53 40

PAMPLONA

Guelbenzu, 15
Tel. 23 50 41

RONDA (Málaga)

Av. Martínez Astein, 5
Tel. 87 18 67

SANTANDER

Antonio López, 4
Tel. 22 21 12

SANTIAGO

DE COMPOSTELA
Eduardo Pondal, 12

SAN SEBASTIAN

Av. Isabel II, 4
Tel. 269 93

SEVILLA

Asunción, 32
Tel. 27 42 06

VALENCIA

G. Vía de R. y Cajal, 61
Tel. 26 02 07

VALLADOLID

Canterac, 9
Tel. 25 34 62

VIGO

Av. de las Camelias, 82
Tel. 23 57 09

VITORIA

Benito Guinea, 2
Tel. 21 25 07

ZARAGOZA

Plaza Diego
Velázquez, 2
Tel. 27 62 58

Talleres autorizados

ALBOX (Almería)

Cervantes, 20
Tel. 102

VILLANUEVA DE LA SERENA (Badajoz)

Ramón y Cajal, 5

Todos los aparatos de radio y televisión INTER están fabricados de acuerdo con las más estrictas normas internacionales de calidad, a fin de que puedan dar el satisfactorio rendimiento que sus poseedores tienen derecho a exigir.

Para hacer uso adecuado del suyo, rogamos encarecidamente tenga muy en cuenta las instrucciones contenidas en el presente manual.