


1 EF 85

4 EF 41

5 EABC 80

6 EL 41

EC 92 EF 85 ECH 81 EF 41 EABC 80 EM 11 EL 41



Andante

Prinzip-Schaltbild mit Strom-Spannungs-
werten des TELEFUNKEN Wechselstrom-
Supers „Andante“

UKW	MW	LW
Bereich 87 - 100 MHz	162 - 500 m	155 - 1620 kHz
		1750 - 3700 kHz

Fastenstellung UKW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Spannungen gemessen mit Instrument 333 Ω/Volt gegen Masse im 300 bzw. 30 Volt-Bereich bei 220 Volt Wechselspannung

Mm 26. 5. 1952

RVH 31-205