



Free service manuals  
Gratis schema's  
Digitized by  
www.freeservicemanuals.info



VERSTÄRKER AMPLIFIER AMPLIFICATEUR	GEREGLER VERSTÄRKER AMPLIFIER WITH AGC AMPLI AVEC CAG	GLEICHSPG-VERSTÄRKER DC-AMPLIFIER AMPLI COURANT CONTINU	BEGRENZENER(4-stufig) LIMITER (4-stage) LIMITEUR (4 étages)	DEMODULATOR DEMODULATEUR DEMODULATEUR	LAUTSTÄRKE VOLUME	HÖHEN TREBLES AIGUS
PHASENVERGLEICH PHASE COMPARETOR COMPARATEUR DE PHASE	OSZILLATOR OSCILLATOR OSCILLATEUR	FREQUENZ-TEILER FREQUENCY-DIVIDER DIVISEUR DE FREQUENCE	SCHWELWERT-SCHALTER LEVEL SWITCH COMMUTEUR VALEUR SEUIL CAG	STEREO-SCHALTER STEREO SWITCH COMMUTEUR STEREO	BALANCE	TIEFEN BASSES GRAVES
DECODER-SCHALTER DECODER-SWITCH COMMUTEUR DU DECODEUR	STABILISIERUNG STABILISATION STABILISATION	STUMMABSTIMMUNG MUTING ACCORD SILENCIEUX	GLEICHRICHTER RECTIFIER REDRESSEUR	MISCHSTUFE MIXER STAGE ETAGE MELANGEUR		

**BC 182**  
BC 212  
BC 237  
BC 238  
BC 309  
BC 431

**ZTK 33 B**  
TBA 940 B

**BD 137**  
BD 138

**TBA 281**

**50V**

**untere Abst.-Spg.** lower tuning voltage / **Tension d'accord inférieure**

**obere Abst.-Spg.** upper tuning voltage / **Tension d'accord supérieure**

**Vorabgleich für AFC-Null** Pre-alignment for AFC-zero / **Préréglage AFC-zéro**

**Stummabstimmung** Muting / **Accord silencieux**

**Übersprehdämpfung** Minimum crosstalk / **Minimum de diaphonie**

