



NOTICE D'EMPLOI

DE

L'ÉLECTROPHONE 3351

" LA VOIX DE SON MAITRE "

INSTALLATION DE L'AMPLIFICATEUR

L'amplificateur fonctionne exclusivement sur secteur alternatif 25 ou 50 périodes suivant le modèle et pour les tensions comprises entre 100 et 150 volts ou 200 et 250 volts.

ADAPTATION DE L'AMPLIFICATEUR A LA TENSION DU SECTEUR

Placer le cavalier porte-fusible se trouvant sur la face arrière du châssis sur la position :

- 110 pour les tensions inférieures à 110 volts.
- 130 pour les tensions comprises entre 110 et 140 volts.
- 220 pour les tensions comprises entre 200 et 220 volts.
- 250 pour les tensions comprises entre 220 et 250 volts.

Les appareils sont livrés le cavalier porte-fusible branché sur la prise 110 volts.

MISE EN FONCTIONNEMENT, ADAPTATION DU MOTEUR A LA TENSION DU SECTEUR ET UTILISATION DU TOURNE-DISQUES DE L'ÉLECTROPHONE

Voir la notice n° 86.164

MISE EN FONCTIONNEMENT DE L'AMPLIFICATEUR

Allumer l'appareil en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton latéral droit.

Procéder d'après les indications de la notice du tourne-disques pour la mise en route du moteur et l'utilisation du pick-up.

Régler la puissance de l'amplificateur en agissant sur le bouton latéral droit. Faire varier la tonalité en agissant sur le bouton latéral gauche.