

Philips  
Radio-réveil



AJ3121

## Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio AM/FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

### Réveil personnalisé

- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

### Facile à utiliser

- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant
- Réglage de l'horloge facile pour une configuration intuitive
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Praticité

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme par buzzer, alarme radio, répétition de l'alarme
- Chiffres affichés: 4
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED

## Son

- Système audio: mono
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 100 mW RMS

## Tuner/Réception/Transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: AM, FM

## Accessoires

- Autres: Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie



SLEEPTIMER

## Dimensions

- Poids brut: 0,61 kg
- Poids du produit: 0,53 kg
- Type d'emballage: D-box
- Profondeur de l'unité principale: 122,8 mm
- Hauteur de l'unité principale: 48,1 mm
- Largeur de l'emballage: 183 mm
- Largeur de l'unité principale: 177,1 mm
- Hauteur de l'emballage: 150 mm
- Profondeur de l'emballage: 58 mm

## Puissance

- Type de batterie: 6F22 9 V
- Puissance de la batterie: 9 V
- Nombre de piles: 1
- Type d'alimentation: Entrée CA

# Points forts

## Réveil radio/buzzer



Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

## Tuner AM/FM



Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

## Alimentation de secours par piles

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

## Réglage de l'horloge facile

L'heure et l'alarme sont si faciles à régler qu'il est inutile de consulter le Guide de mise en route ou les Instructions d'utilisation. Pour effectuer ces réglages, référez-vous simplement aux boutons sérigraphiés du radio-réveil.

## Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.



Date de publication  
2014-02-21

Version: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972  
EAN: 87 12581 34181 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)