


TABLE DES MATIERES

	pages
Vue de l'appareil	1
Conseils généraux	2
Caractéristiques Techniques	3
Classe de précision	4
Protection - Liste des accessoires	5
Mesure des résistances	
Echange des piles et du fusible	6-7
Mesure des intensités continues	8-9
Mesure des tensions continues	10-11
Mesure des tensions alternatives	12-13
(voir page 21 l'utilisation en décibelmètre)	
Mesure des intensités alternatives	14-15
Utilisation en continu des shunts et sondes THT..	16-17
Utilisation de la boîte additionnelle pour la mesure des HT continues et alternatives..	18-19
Utilisation de la sonde THT alternative	20-21
Utilisation en décibelmètre	21
Liste de pièces	22
Schéma de principe	23
Emplacement des pièces	24



- 1 - Commutateur principal
- 2 - Disjoncteur de protection
- 3 - Commande Tarage ohmmètre
- 4 - Echelles de lecture
- 5 - Vis de remise à zéro