

Der GRUNDIG Fern-Dirigent

bietet Ihnen in Verbindung mit Ihrem GRUNDIG-Konzertgerät einen ganz besonderen Bedienungskomfort. Wie oft haben Sie sich schon gewünscht, Ihr Rundfunkgerät aus der Entfernung bedienen zu können, ohne zwischen den einzelnen Programmfolgen immer wieder aufstehen und am Empfänger nachregulieren zu müssen. Dieses Nachregulieren, bedingt durch die Vielseitigkeit des Rundfunkprogrammes, ist mit dem GRUNDIG Fern-Dirigent möglich.

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio




Mit dem GRUNDIG Fern-Dirigent stellen Sie durch einfachen Tastendruck bequem vom Sofa oder von Ihrem Sessel aus die Klangfarbe ein, die dem Charakter der jeweiligen Sendung oder Ihrem persönlichen Geschmack entspricht. Daneben regulieren Sie gleichzeitig die Lautstärke und bedienen das GRUNDIG-3-D-Klangsystem, jene wundervolle Erfindung, welche die Vollendung des Rundfunkhörens schlechthin bedeutet. Außerdem wird mit jedem Tastendruck das jeweils gültige Symbol für 3-D — Sprache — Orchester — Solo und Jazz durch ein beleuchtetes Feld angezeigt.


Die Verbindung des Mehrfach-Steckers erfolgt an der Rückseite Ihres Empfängers an der dafür vorgesehenen Aussparung der Rückwand. Durch Einführen des Mehrfach-Steckers wird das Rundfunkgerät automatisch auf Fernbedienung umgeschaltet. Die Schnurlänge zwischen Mehrfach-Stecker und Fern-Dirigent beträgt 8 Meter. Im Bedarfsfalle kann Ihr Fachhändler gegen einen geringen Mehrpreis auch eine längere Schnur anbringen.

Grundig 7602 met 3-D schakelaar



Met dank aan Wim Stuijver



Schaltung, Schalterdiagramm und Frequenzkurven des „Fern-Dirigent“



Grundig 7602 voor Grundig 9060 WF



GRUNDIG WERKE-GMBH FURTH (BAY)

Schaltplan GRUNDIG - Ferndirigent 9060

Alle Tasten oben