

R C - 8 0 3 F L

=====

RADIO-HORLOGE

=====

UTILISATION DE L'APPAREIL

=====

(Les chiffres de positionnement se réfèrent aux illustrations 1 et 2 du mode d'emploi anglais)

1. Raccordez votre radio-horloge au secteur lumière 230 V / 50 Hz.

L'horloge se met immédiatement à marcher.

2. Réglage du temps exact

Tournez le bouton de mise à l'heure (TIME ADJUST) (8) dans le sens indiqué.