

Accessoires

(à obtenir séparément)

Avec ce magnétophone, on peut se procurer toute une série d'accessoires.

Quand vous achetez de la bande, vous pouvez par exemple choisir entre *bande mince* et *extra mince* en dimensions différentes de bobine et en diverses longueurs de la bande. Voir "Durée d'audition".

De même, il existe de l'*amorçe rouge* et *verte* et de la *bande adhésive*.

Si vous utilisez souvent votre magnétophone dans les affaires, vous aurez besoin de la *bobine téléphonique* pour l'enregistrement des communications téléphoniques et du *commutateur à pédale* pour les dictées.

Ceux qui font régulièrement des enregistrements de musique, des montages sonores, etc., pourront simplifier leur travail par l'emploi du *casque "stéthoscopique"* pour le contrôle pendant l'enregistrement, et des *boîtes de mixage* pour la combinaison de deux microphones.

Pour la reproduction de bandes stéréophoniques, l'enregistrement sur une piste et la reproduction sur l'autre piste simultanément, etc., on peut utiliser un *préamplificateur*.

Si vous disposez d'un projecteur pour passe-vues automatique, vous pouvez accompagner votre programme de diapositives de musique et de commentaire parlé; à cette fin utiliser un *synchroniseur pour passe-vues automatique*.

Dans les magasins et supermarchés on a souvent des programmes, qui doivent être répétés constamment. A cet effet, il existe un accessoire particulièrement commode: le *magasin avec boucle fermée*.

Important!

A la commande d'accessoires, indiquer le numéro et le type de votre magnétophone.

