

## 2. Die Wiedergabe von Spur 3-2.

Grundsätzlich verfahren Sie dabei wie es oben bereits schon beschrieben wurde (Spur 1-4), nur das jetzt dabei der Spurewahlschalter nach rechts (3-2) geschoben werden muß, die rechte Reflektions-Schallwand geöffnet werden muß, und die Klangregulierung ist mit dem rechten Lautstärkeregler bzw. mit dem rechten Klangfarbenregler vorzunehmen.

### \* Monitor

Schließen Sie an die Kopfhörer-Anschlußbuchse des Tonbandgerätes einen Stereo-Kopfhörer an, um die Tonqualität bei Aufnahmen mithören und kontrollieren zu können oder wenn Sie ganz alleine die Wiedergabe Ihrer Aufnahmen genießen wollen. Für den Gebrauch mit diesem Tonbandgerät ist ein Stereo-Kopfhörer, dessen Schwingspulen-Impedanz 8 Ohm beträgt, am passendsten.

## SCHNELLER VORLAUF (FAST FWD.)

Wenn Sie sehr schnell zu irgendeinem bestimmten Abschnitt des bespielten Tonbandes gelangen wollen, von dem aus Sie die Aufnahme oder die Wiedergabe noch einmal beginnen wollen, dann müssen Sie den Umschalter-Wahlhebel "B" nach rechts in die Stellung FAST FWD. schieben. Daraufhin wird das Tonband sehr schnell auf die rechte Spule vorgewickelt.

