



## DER UMSCHALTER-WAHLHEBEL "A"

Der Umschalter-Wahlhebel wird zur Einstellung der Positionen STOP und FORWARD (WIEDERGABE) benutzt. Als Drehhebel ist er einfach und leicht zu bedienen und gibt Ihnen einwandfreie und genaue Funktionskontrolle.



## DER UMSCHALTER-WAHLHEBEL "B"

Dieser Umschalter-Wahlhebel wird ausschließlich für die Einstellung der Positionen STOP↔REWIND (RÜCKLAUF) und STOP↔FAST FWD. (SCHNELLER VORLAUF) verwendet. Wenn Sie den Umschalter-Wahlhebel "B" auf REWIND-Position stellen wollen, dann müssen Sie diesen Umschalter-Wahlhebel "B" mit dem Zeigefinger Ihrer rechten Hand nach links schieben, während Sie den Umschalter-Wahlhebel "A" mit dem Daumen der gleichen Hand niederpressen (sehen Sie dazu die beistehende Abbildung 1). Für die Einstellung von FAST FWD. machen Sie es genau umgekehrt; der Hebel "B" wird mit dem Daumen und der Hebel "A" wird mit dem Zeigefinger bedient (siehe dazu Abbildung 2). Beachten Sie bitte, daß der Umschalter-Wahlhebel "B" immer erst wieder auf STOP zurückgestellt werden muß, bevor Sie von REWIND auf FORWARD und von FAST FWD. auf FORWARD umschalten.