

HEADPHONE JACK

When you want to enjoy private listening of stereophonic reproduction of sound, first turn Speaker Switch to OFF and then connect a headphone to this jack.

ECOUTEUR PERSONNEL

Si vous désirez de goûter une reproduction stéréophonique, actionner sur la touche de haut-parleur pour le mettre OFF (Interrompu) et relier un écouteur personnel au jack. Il est préférable d'employer un écouteur personnel d'impédance de 8 Ω .

EXTERNAL SPEAKER JACK

This output jack will be connected to input terminal of larger external speaker for greater sound reproduction. This set has two Ext. Speaker Jacks, permitting connections to two external speakers for stereophonic amplification of sound.

JACK POUR HAUT-PARLEUR EXTERIEUR

Pour une reproduction de grand puissance, relier la sortie de jack de votre magnétophone au haut-parleur extérieur. Il y a deux jacks pour deux haut-parleurs extérieurs pour une reproduction stéréophonique.