
# COMMANDE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE « VOCEMAGIC »

N. 9096 - « VOCEMAGIC » - Commande électronique à voix, à transistors. Elle sert à déclencher le départ de la bande en enregistrement, sans toucher les commandes de l'enregistreur, quand voix ou sons parviennent au microphone et l'arrêt automatique quand voix ou sons s'arrêtent.



N. 9096

## COMMANDES À DISTANCE


T. 25 Microphone pour télécommande (voir page précédente).

HC 45/1406 - Clavier de télécommande, à interposer entre la machine à écrire et la table; sert pour commande à distance pour enregistreur G. 681. Il a deux qui servent pour le départ et l'arrêt instantané de la bande, l'autre déclenche le rebobinage de la bande lorsqu'on désire écouter à nouveau une phrase.

HC 46/1406 - Clavier de télécommande, comme le précédent mais avec une base de table.

HC 47/1406 - Clavier de télécommande, comme le précédent mais monté sur un plateau métallique qui peut être interposé entre la machine à écrire et la table.


FP 35/1406 - Pédalier de télécommande; sert pour la rapide transcription dactylographique et a les mêmes caractéristiques que le clavier ci-dessus décrit.



HC 45/1406



HC 46/1406



HC 47/1406

## CORDONS DE LIAISON

#### Pour enregistrer:

N. 9171 - Cordon de liaison pour tourne disque piezoélectrique - Il sert pour enregistrer en prélevant le signal directement du tourne disque.

N. 9172 - Cordon de liaison pour téléphone - Il est à induction et sert pour enregistrer les conversations téléphoniques.


N. 9172/S - Cordon de liaison pour téléphone - Comme le précédent mais muni d'une prise jack sub-miniature N. 9022 - Convient au microphone T. 25.

N. 9175 - Cordon de liaison universel pour radio, téléviseur, électrophone. Il sert pour prélever directement des circuits de sortie des appareils ci-dessus nommés, le signal à enregistrer et ceci à partir de la bobine mobile de leur haut-parleur ou du secondaire du transformateur de sortie.

N. 9176 - Cordon de liaison pour amplificateur - Il permet le branchement avec le circuit de sortie des amplificateurs de moyenne et grande puissance.



FP 35/1406



N. 9171



N. 9172



N. 9175

#### Pour reproduire:

N. 353 - Cordon pour le branchement à un haut-parleur extérieur - Il est muni d'une fiche jack 9008 et de deux pincettes adaptées pour le branchement aux bornes de la bobine mobile du haut-parleur.