

4. Если приемник работает нормально, но шкала не освещается или же не светится индикатор настройки («магический глаз»), нужно сменить лампочки освещения шкалы, или, в другом случае, сменить лампу 6Е5С.

Во всех других случаях, если приемник перестает работать или работает ненормально, для нахождения и устранения неисправностей в самом приемнике необходимо его сдать в ремонтную радиомастерскую.

Примечание. При вынимании шасси из корпуса приемника, необходимо сначала вынуть обе лампочки освещения шкалы во избежание поломки кронштейнов.

VII. Гарантия и порядок предъявления претензии на качество радиоприемника

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу радиоприемника в течение 6 месяцев со дня покупки его в магазине.

В случае неисправной работы радиоприемника в период гарантийного срока, владельцу радиоприемника надлежит обратиться в ближайшую областную мастерскую Министерства связи для производства гарантийного ремонта за счет завода и предъявить паспорт радиоприемника с отметкой торгующей организации о дате покупки, заверенной штампом магазина.

При отсутствии в местности, где проживает владелец радиоприемника, радиомастерской Министерства связи для производства гарантийного ремонта следует обратиться в районный радиоузел Министерства связи.

Если на месте не в состоянии произвести ремонт ввиду его сложности, владельцу радиоприемника следует потребовать от местного районного радиоузла Министерства связи (а он обязан) составления соответствующего акта с указанием о необходимости производства заводского ремонта.

Владелец радиоприемника в этом случае должен отправить почтовой посылкой неисправный радиоприемник в комплектном виде с актом, листком запроса и паспортом по адресу, указанному на паспорте (см. примечание).

Примечание. В случае наличия акта о невозможности ремонта приемника на месте в период гарантийного срока, рекомендуется предварительно выслать заводу свои претензии с приложением паспорта, листка запроса и акта радиомастерской и только по