

GXC-704D

Stereo Cassette Deck


Platine à Cassette Stéréo

Stereo-Kassetten-Deck


Operator's Manual

Notice d'Instructions

Bedienungsanleitung



GXC-704D Silver panel model
Modèle de panneau argent
Modell mit silberner Frontplatte



GXC-704D Black panel model
Modèle de panneau noir
Modell mit schwarzer Frontplatte

Notes:

- * Cassette tapes in photographs not included in standard accessories.
- * This manual is applicable to both silver and black panel models.

Notes:

- * Les bandes cassettes dans les illustrations ne sont pas des accessoires standard.
- * Ce manuel est applicable à tous les deux modèles de panneaux argent et noir.

Anmerkungen:

- * Die Kassetten in den Abbildungen sind nicht im Standardzubehör inbegriffen.
- * Diese Anleitung ist für die oben vorstehenden beiden Modelle gemeinsam verfügbar.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

ATTENTION:

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou autre incident, ne pas exposer cet appareil à l'humidité ou à la pluie.

ACHTUNG

Um Brandgefahr und elektrischen Schlägen zu vermeiden, muß das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden.

AKAI

MANUFACTURED & DISTRIBUTED BY AKAI ELECTRIC CO., LTD./AKAI TRADING CO., LTD./AKAI AMERICA LTD.