






Tonbandkoffer TK 25


WAFER SWITCH Betriebsarten-Schalter

Betriebsart OPERATING POSITIONS	B1	B2	B3
Schneller Rücklauf FAST WIND	•	•	•
Aus STOP	•	•	•
Verlauf RECORDING/PLAYBACK	•	•	•
Schnellstop TEMP STOP	•	•	•
Schneller Vorlauf FAST WIND	•	•	•

Trick - Taste Aufnahme Taste



Free service manuals
Gratis schema's



Digitized by

www.freeservicemanuals.info

SPANNUNG BU...OPNAME

