

rubans à assembler et en les réunissant, (côté brillant), par un, à deux cms de fine bande adhésive incolore. (Durex, Scotch).

ANNONCES. Cette possibilité est intéressante pour la réalisation de programmes entrecoupés d'annonces publicitaires, de commentaires ou d'appels. (Kermesses, forains, sonorisation de Magasins, cours enregistrés pour l'enseignement, musique fonctionnelle dans les Ateliers, etc...)

- L'adaptateur étant en "LECTURE", introduire la fiche du micro dans son jack.

- Faire l'annonce en parlant très près du micro, et en réduisant le volume V, de façon à éviter le sifflement.

- Puis retirer la fiche du micro, et replacer V au maximum.

ARRÊT. Tourner le bouton V à fond vers la gauche.

DOUBLE PISTE. La moitié seulement de la largeur du ruban est utilisée lors de son passage devant la tête. On peut ainsi doubler la durée d'enregistrement, en faisant passer le ruban une deuxième fois. On y parvient aisément en permutant les deux bobines, après avoir enregistré dans un sens. La bobine pleine passant en R, et la vide en AV. Après avoir enregistré ou lu entièrement une bobine sur les deux pistes, on se retrouve donc au point de départ, sans nécessité de réembobiner. Cette possibilité est intéressante en particulier pour de continu.

<u>DURÉE d'ENREGISTREMENT</u> :		vitesse de déroulement	95 cm/sec.	19 cm/sec.
			<u>En double piste</u>	
Bobines 18 cm	L = 375 m	Durée	2 heures	1 heure
" 12 cm	L = 185 m	"	1 heure	1/2 heure

NATURE du RUBAN. Largeur 6,35mm

Utiliser de préférence des bobines en ruban plastique, en vente chez tous nos Revendeurs. (KODAK, SCOTCH, SONOCOLOR, PYRAL)...

SYNCHRONISATION des FILMS d'AMATEURS.

Une prise est prévue en S, tournant à 78 tours minute, permettant la liaison par flexible, avec un dispositif solidaire du projecteur assurant la synchronisation.

ENTRETIEN.

Les adaptateurs "SERAVOX" ne nécessitent pratiquement pas d'entretien ; toutefois, nous recommandons de demander périodiquement à notre Dépositaire le plus proche, d'effectuer un nettoyage et un léger huilage des feutres graisseurs avec de l'huile de vaseline.

VERIFIER de temps à autre que la tête magnétique n'est pas encrassée, et s'il y a lieu, la nettoyer avec un chiffon très fin.

GARANTIE : Un an, contre tous vices de fabrication.

Les tubes sont garantis trois mois.