


Schaltplan des NF-Teiles

900	903	902	904	907	911	909	913	914	C
1000	1003	1002	1004	1007	1011	1009	1013	1014	C
800÷802	808 805	810 816	809	812 824 818 811 813 817	838 837 826 825 827 839 833	834	840		R
900÷902	908 905	910 916	909	912 924 918 911 913 917	938 937 926 925 927 939 933	934	940		R



Die Endtransistoren BD 181 können im Servicefall ohne Änderung gegen die Type BDY 20 ausgetauscht werden.

0 125 W 5%
500 V
500 V

382 F/A PART II