

Philips
Radio-cassette/CD

Lecture USB

AZ1837



Profitez de votre musique partout où vous allez

avec lecture via USB direct

Grâce à un design pratique, profitez de votre musique provenant de différentes sources :
USB direct, CD-MP3 ou radio

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- MP3 Link permet de lire la musique stockée sur baladeur
- Tuner stéréo FM/MW

Facile à utiliser

- Lecture aléatoire/program./répétition
- Programmation de 20 pistes de CD

PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

USB direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW




La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

MP3 Link permet de lire la musique stockée sur baladeur



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. En outre, MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Lecture aléatoire/program./répétition



La fonction « Lecture aléatoire/program./répétition » vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons cultes sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Lecture aléatoire », « Lecture programmée » ou « Répétition » afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.



Date de publication
2010-02-17

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques

Lecture audio

- Type de changeur: Haut
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Pistes programmables: 20
- Modes de lecture des disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Précédent/suivant, Lecture du programme, Lecture aléatoire

Connectivité

- USB: Hôte USB
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM, MW
- Antenne: Antenne FM

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 X 1 W
- Système audio: Stéréo
- Diamètre de l'enceinte: 3"
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Enceintes intégrées: 2
- Finition: Métal
- Types d'enceintes: Enceintes

Praticité

- Type d'affichage: LCD

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble ligne stéréo 3,5 mm, Cordon d'alimentation secteur, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Puissance

- Type de pile: LR14
- Tension des piles: 1,5 V
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 371 x 262 x 139 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 341 x 122 x 236 mm
- Poids: 1,8 kg
- Poids (emballage compris): 2,4 kg