

Mode d'emploi du T 1007

1. Assurez-vous que la tension d'alimentation secteur nominale à utiliser se situe dans la plage indiquée par le compteur.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise appropriée en utilisant :
Vert / Jaune -- Terre × Il est important que la connexion à la terre soit utilisée.
Marron -- Ligne.
Bleu -- Neutre.
3. Vérifiez que le témoin 'operate' est allumé. (Si la lampe ne s'allume pas, débranchez l'appareil et recherchez la cause. N.B. La lampe est connectée entre le secteur sous tension et la terre.)
4. Le bouton poussoir 'meter' sélectionne la tension ou la fréquence à afficher sur le galvanomètre. La lampe correspondante s'allume pour indiquer la fonction utilisée.
4. Les boutons-poussoirs restants sélectionnent le niveau de seuil du compteur d'interférences et peuvent être réglés selon les besoins.
6. Pour réinitialiser le compteur, appuyez sur le bouton sous l'affichage du compteur. Cette réinitialisation peut être verrouillée en déplaçant latéralement la languette métallique sous le bouton.
7. Pour la connexion de l'enregistreur, voir le manuel.