

PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

AG 2231/00/32



The record player AG 2231/00/32 is the AG 2031 on tray with cover.

For repairs and replacement of parts of the player, see our Service Notes of the AG 2031.

Below we give a list of additional parts.

Lid	4822 163 01046
Tray	4822 163 01047
Spring for cord	4822 175 01133
Assembly knob voltage adaptor	WT 886 86
Assembly carrousel plate	AE 152 88
Transformer	4822 084 00078
Resistor	E 001 AD/A1K2
Stud	P7 520 70/000
Assembly handle	4822 175 01135
Assembly holder for transformer	4822 175 01136
Pick-up arm	4822 175 01134

De AG 2231/00/32 is de platenspeler AG 2031 op bak en met deksel.
Voor reparaties en vervanging van onderdelen van de speler, zie de Servicedocumentatie van de AG 2031.
Voor verdere onderdelen zie onderstaande stuklijst.

Deksel	4822 163 01046
Bak	4822 163 01047
Veer voor snoer	4822 175 01133
Samenstelling carrouselknop	WT 886 86
Samenstelling carrouselplaat	AE 152 88
Transformator	4822 084 00078
Weerstand	E 001 AD/A1K2
Rubbervoet	P7 520 70/000
Samenstelling handvat	4822 175 01135
Samenstelling houder voor transformator	4822 175 01136
Pick-uparm	4822 175 01134

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Le AG 2231/00/22 est le tourne-disque AG 2031 sur cuvette avec couvercle.

Pour des réparations et le remplacement de pièces, veuillez vous reporter à la Documentation de Service du AG 2031.

Pour les autres pièces, voir la liste ci-dessous.

Couvercle	4822 163 01046
Cuvette	4822 163 01047
Ressort pour cordon	4822 175 01133
Ensemble bouton de carrousel	WT 886 86
Ensemble plaquette de carrousel	AE 152 88
Transformateur	4822 084 00078
Résistance	E 001 AD/A1K2
Pied en caoutchouc	P7 520 70/000
Ensemble poignée	4822 175 01135
Ensemble support pour transformateur	4822 175 01136
Bras de pick-up	4822 175 01134

Der AG 2231/00/22 ist der Plattenspieler AG 2031 auf Fuss mit Deckel. Für eventuelle Reparaturen und das Ersetzen von Einzelteilen wird auf die Kundendienstanleitung des AG 2031 verwiesen.

Deckel	4822 163 01046
Fuss	4822 163 01047
Feder für Schnur	4822 175 01133
Zusammenstellung Knopf Spannungswähler	WT 886 86
Zusammenstellung Platte Spannungswähler	AE 152 88
Transformator	4822 084 00078
Widerstand	E 001 AD/A1K2
Gummifuss	P7 520 70/000
Zusammenstellung Handgriff	4822 175 01135
Zusammenstellung Transformatorhalter	4822 175 01136
Tonarm	4822 175 01134

El AG 2231/00/22 es el tocadiscos AG 2031 en pedestal y tapa.

Para reparaciones o substitución de piezas, consúltase la Documentación del AG 2031.

Para otras piezas, véase la lista de piezas a continuación.

Tapa	4822 163 01046
Pedestal	4822 163 01047
Resorte para cordón	4822 175 01133
Conj. botón del cambiador de tensiones	WT 886 86
Conj. placa del cambiador de tensiones	AE 152 88
Transformador	4822 084 00078
Resistencia	E 001 AD/A1K2
Pata de goma	P7 520 70/000
Conj. asa	4822 175 01135
Conj. soporte para transformador	4822 175 01136
Conj. brazo de fonocéptor	4822 175 01134

For the positions of the voltage adapter, see fig. 1.
 For the wiring of the pick-up arm of the AG 2231/00, see fig. 2,
 and for the AG 2231/22, fig. 3.

Voor de aansluitingen van de spanningscarroussel, zie fig. 1.
 Voor de bedrading van de pick-uparm van de AG 2231/00, zie fig. 2
 en voor de AG 2231/22, fig. 3.

Pour les positions du sélecteur de tension, voir fig. 1.
 Pour le câblage du bras de pick-up du AG 2231/00, voir fig. 2 et
 pour le AG 2231/22, fig. 3.

Siehe für die Stellungen des Spannungswählers Fig. 1.
 Für die Verdrahtung des Tonarmes des AG 2231/00 siehe Abb. 2 und
 für den AG 2231/22, Abb. 3.

Para las posiciones del selector de tensiones, véase fig. 1.
 Para el cableado del brazo fonocaptor del AG 2231/00, véase fig. 2
 y para el AG 2231/22, fig. 3.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3


TGR 575

TGR 576

PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

AG 2231/00G/00B/00L



The AG 2231/00G is identical to the AG 2231/00.
 The AG 2231/00B/00L is identical to the AG 2231/00, with the exception of the lid.
 For repairs and replacement of parts see our Service Notes of the AG 2231/00.

Lid /00B 4822 175 01185
 Lid /00L 4822 175 01186

- - - - -

De AG 2231/00G is gelijk aan de AG 2231/00.
 De AG 2231/00B/00L is gelijk aan de AG 2231/00 met uitzondering van het deksel.
 Voor reparatie en vervanging van onderdelen zie onze Service-documentatie van de AG 2231/00.

Deksel /00B 4822 175 01185
 Deksel /00L 4822 175 01186

- - - - -

Le AG 2231/00G est identique au AG 2231/00.
 Le AG 2231/00B/00L est identique au AG 2231/00 toute fois à l'exception du couvercle.
 Pour des réparations et le remplacement de pièces, veuillez vous reporter à la Documentation de Service du AG 2231/00.

Couvercle /00B 4822 175 01185
 Couvercle /00L 4822 175 01186

- - - - -

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Der AG 2231/00G ist dem AG 2231/00 gleich.

Der AG 2231/00B/00L ist dem AG 2231/00 gleich mit Ausnahme von dem Deckel.

Für eventuelle Reparaturen und das Ersetzen von Einzelteilen, wird auf die Kundendienstanleitung des AG 2231/00 verwiesen.

Deckel /00B 4822 175 01185

Deckel /00L 4822 175 01186

- - - - -

El tocadiscos AG 2231/00G es igual al AG 2231/00.

El tocadiscos AG 2231/00B/00L es igual al AG 2231/00 exepción hecha del tapa.

Para reparaciones o substitución de piezas consúltese la Documentación del AG 2231/00.

Tapa /00B 4822 175 01185

Tapa /00L 4822 175 01186



Service INFORMATION

Gramoph.


AG 2231

I.S. 1


Modification intervenue en cours de fabrication.

A dater de l'indice AH-05 (n° matricule 295 521), le moteur 6,3 V est remplacé par un moteur 110 V.

	<u>A supprimer</u>	<u>A ajouter</u>
Moteur	4822 194 00179	4822 194 00233
Transformateur	4822 084 00078	----
Résistances	E001 AD/A1K2	B8 305 08B/8K2 902/1K



TGR 756



PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

AG 2231/00G/00B/00L



Liste de pièces détachées - onderdelenlijst

De AG 2231/00G is gelijk aan de AG 2231/00.

De AG 2231/00B/00L is gelijk aan de AG 2231/00 met uitzondering van het deksel.

Voor reparatie en vervanging van onderdelen zie onze Service-documentatie van de AG 2231/00.

Le AG 2231/00G est identique au AG 2231/00.

Le AG 2231/00B/00L est identique au AG 2231/00 toute fois à l'exception du couvercle.

Pour des réparations et le remplacement de pièces, veuillez vous reporter à la documentation de Service du AG 2231/00.

<u>Omschrijving</u>	<u>Description</u>	<u>Actual code</u>	<u>New code</u>
Deksel	Couvercle	4822 163 01046	444 20008