


PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

AG2248-95



1959



The AG 2248-95 is the record player AG 2048-95 on foot.

Additional parts list:

Voltage adaptor plate	A3 228 39
Voltage adaptor knob	A3 228 55
Switch	AE 007 06
Cap of switch	P5 510 88/723FB

For repairs or replacement of parts, see the service notes of the AG 2048-95.

De AG 2248-95 is de platenspeler AG 2048-95 op voet.

Aanvullende stuklijst:

Carrousel plaat	A3 228 39
Carrousel knop	A3 228 55
Schakelaar	AE 007 06
Kapje voor schakelaar	P5 510 88/723FB

Voor eventuele reparaties of vervanging van onderdelen wordt verwezen naar de service documentatie van de AG 2048-95.

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven

Confidential information for Philips Service Dealers

Le AG 2248-95 est le tourne-disques AG 2048-95 sur une cuvette.

Liste de pièces détachées complémentaire:

Plaque de carrousel	A3 228 39
Bouton de carrousel	A3 228 55
Interrupteur	AE 007 06
Capot de l'interrupteur	P5 510 88/723FB

Pour des réparations ou le remplacement de pièces veuillez vous reporter à la documentation de service du AG 2048-95.

---.---.---

Der AG 2248-95 ist den Plattenspieler AG 2048-95 auf Fuss.

Ergänzungsstückliste:

Platte des Spanningsumschalter	A3 228 39
Knopf des Spanningsumschalter	A3 228 55
Schalter	AE 007 06
Kappe des Schalters	P5 510 88/723FB

Für Reparaturen oder Ersetzung von Einzelteilen wird auf die Kundendienstanleitung des AG 2048-95 verwiesen.

---.---.---

El AG 2248-95 es el toca-discos AG 2048-95 en caja.

Liste de piezas mecánicas suplementaria

Placa del cambiador de tensiones	A3 228 39
Botón del cambiador de tensiones	A3 228 55
Interruptor	AE 007 06
Caperusa del interruptor	P5 510 88/723FB

Para reparaciones o substitución de piezas consultese la documentación de servicio del AG 2048-95.