

PHILIPS

Service

RECORDERS

22GC046/01/04/22/47



For service purposes the 22GC046 is identical to the 22GC036 with the exception of the code numbers in the parts list below.
The 22GC046-47 is suitable for 60 Hz.

The stylus pressure can be adjusted by means of the slide on the P.U. arm.

With the slide in the front position the record-changer is suitable for P.U. heads 22GP200 and 22GP300, having a stylus pressure of 5 ± 1 g.

With the slide in the rear position the record-changer is suitable for P.U. head 22GP410, stylus pressure 2.9 ± 0.9 g and for P.U. head 22GP233, stylus pressure 2.1 ± 0.6 g.

This can be measured with the stylus just over the turntable.

The stylus pressure can be adjusted by bending tag A (see Fig. 2).

De 22GC046 is voor servicedoeleinden gelijk aan de 22GC036 met uitzondering van de codenummers in de onderstaande stuklijst.

De 22GC046-47 is geschikt voor 60 Hz.

De naalddruk is instelbaar door het schuifje aan de P.U. arm.

Met het schuifje naar voren is de platenwisselaar geschikt voor de P.U. koppen 22GP200 en 22GP300 met een naalddruk van 5 ± 1 gram.

Met het schuifje naar achteren is de wisselaar geschikt voor de P.U. kop 22GP410, naalddruk $2,9 \pm 0,9$ gram en de P.U. kop 22GP233, naalddruk $2,1 \pm 0,6$ gram.

Dit te meten met de naald juist boven de draaitafel.

De naalddruk is eventueel bij te regelen door lip A te verbuigen (zie fig. 2).

Aux fins de Service le 22GC046 est identique au 22GC036, excepté les composants énumérés ci-dessous.

Le 22GC046-47 convient pour 60 Hz.

La pression du style est réglable grâce à la coulisse du bras lecteur.

Lorsque la coulisse est avancée, le changeur de disques convient pour les têtes de lecture 22GP200 et 22GP300 à une pression de style de 5 ± 1 g.

Lorsque la coulisse est reculée, le changeur convient pour la tête 22GP410, pression de style $2,9 \pm 0,9$ g., et la tête 22GP233, pression $2,1 \pm 0,6$ g. Cette pression est à mesurer, le style se trouvant exactement au-dessus du plateau.

On peut retoucher la pression de style en courbant la patte A (voir fig. 2).

Für Service-Zwecke ist der 22GC046 gleich dem 22GC036 mit Ausnahme der Code-Nummern in nachstehender Ersatzteilliste.

Der 22GC046-47 eignet sich für 60 Hz.

Der Nadeldruck ist mit dem Schieber am TA-Arm einstellbar.

Steht der Schieber nach vorn, können die TA-Köpfe 22GP200 und 22GP300 benutzt werden, so dass man einen Nadeldruck von 5 ± 1 g erhält.

Steht der Schieber nach hinten, sind der TA-Kopf 22GP410, Nadeldruck $2,9 \pm 0,9$ g und der TA-Kopf 22GP233, Nadeldruck $2,1 \pm 0,6$ g zu benutzen.

Dies ist mit der Nadel genau über dem Plattenteller zu messen. Der Nadeldruck ist durch Verbiegen von Zunge A nachstellbar (siehe Abb. 2).

Para el Servicio, el 22GC046 es idéntico al 22GC036, a excepción de los números de código indicados en la lista de componentes de abajo.

El 22GC 046-47 es adecuado para 60 Hz. La presión de la aguja puede ajustarse por medio de la corredera situada en el brazo fonocaptor.

Con la corredera hacia delante, el cambiadiscos es adecuado para las cabezas fonocaptoras 22GP200 y 22GP300, y tiene una presión de aguja de 5 ± 1 gramos.

Con la corredera hacia atrás, el cambiadiscos es adecuado para la cabeza fonocaptora 22GP410, con una presión de aguja de $2,9 \pm 0,9$ gramos, y para la cabeza fonocaptora 22GP233, con una presión de aguja de $2,1 \pm 0,6$ gramos.

Esto puede medirse con la aguja situada justamente encima del plato giratorio. En caso necesario, la presión de la aguja puede reajustarse doblando la lengüeta A (véase la figura 2).

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	P. U. arm	4822 251 70102	P. U. Arm	Bras de lecture	TA-Arm	4822 251 70102	Brazo fonocaptor
2	Switch	4822 402 30037	Schakelaar	Commutateur	Schalter	4822 402 30037	Interruptor
3	Knob STOP	4822 410 30045	Knop STOP	Bouton STOP	Knopf "STOP"	4822 410 30045	Botón de parada
4	Knob START	4822 410 30046	Knop START	Bouton START	Knopf "START"	4822 410 30046	Botón de arranque
5	Knob	4822 411 50149	Knop	Bouton	Knopf	4822 411 50149	Botón
6	Turntable	4822 528 10181	Draaitafel	Plateau	Plattenteller	4822 528 10181	Plato giratorio
7	Turntable mat	4822 466 50063	Draaitafelmat	Paillason	Gummiauflage	4822 466 50063	Alfombrilla de plato giratorio
8	Ornamental plate	4822 460 20024	Sierplaat	Enjoliveur	Zierplatte	4822 460 20024	Placa decorativa
9	Spring washer	4822 492 61328	Veerring	Rondelle à ressort	Federring	4822 492 61328	Arandela de resorte





Fig. 2