

PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

22 GA 145-00-02-04-16 -29



Le 22 GA 145 est un changeur de disques sur cuvette.

Le numéro de type du changeur est 22 GC 045.

Pour la réparation et le remplacement de pièces du changeur consulter la documentation de Service du 22 GC 045 à l'exception des numéros de code dans la liste ci-dessous.

Cuvette	4822 444 40008
Sélecteur de tension	WT 886 86
Pied flexible	4822 211 01273
Vis ornemental	B 836 AH/4x10
Couvercle	4822 444 20035

ME 337F

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven 93 755 00.1.32
Confidential information for Philips Service Dealers