


PHILIPS *Service*

GRAMOPHONES

22GA230-05-16-17-19-29-32-43



TGR 610



The record player 22GA230 is the 22GC030 on tray with cover.
For repairs and replacement of parts, see our Service Notes of the 22GC030.
Below we give a list of additional parts.

Assembly lid	4822 444 20031
Assembly tray	4822 444 50025
Rubber foot	4822 462 40053
Hinge	4822 417 10102

De 22GA230 is de platenspeler 22GC030 op voet met deksel.
Voor reparaties en vervangingen van onderdelen van de speler, zie onze Service-documentatie van de 22GC030.
Voor verdere onderdelen, zie onderstaande stuklijst.

Samenstelling deksel	4822 444 20031
Samenstelling bak	4822 444 50025
Rubberen voet	4822 462 40053
Scharnier	4822 417 10102

Le 22GA230 est le tourne disque 22GC030 sur cuvette avec couvercle.
Pour des reparations et le remplacement de pièces veuillez vous reporter à la documentation de Service du 22GC030.
Pour les autres pièces, voir la liste ci-dessous.

Ensemble couvercle	4822 444 20031
Ensemble cuvette	4822 444 50025
Pied en caoutchouc	4822 462 40053
Charnière	4822 417 10102

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven
Confidential information for Philips Service Dealers

4822 726.1.0184

Der 22GA230 ist der Plattenspieler 22GC030 auf Fuss mit Deckel.
Für eventuelle Reparaturen und das Ersetzen von Einzelteilen wird auf die Kunden-
dienstanleitung des 22GC030 verwiesen.
Für weitere Ersatzteile sehen sie bitte nachstehende Stückliste.

Zus. Deckel	4822 444 20031
Zus. Fuss	4822 444 50025
Gummifuss	4822 462 40053
Zus. Scharnier	4822 417 10102

El 22GA230 es el tocadiscos 22GC030 en pedestal y tapa.
Para reparaciones o substitución de piezas, consúltase la documentación del 22GC030.
Para otras piezas, véase la liste de piezas a continuación.

Conj. tapa	4822 444 20031
Conj. pedestal	4822 444 50025
Pata de goma	4822 462 40053
Conj. de la bisagra	4822 417 10102